



Manuale
WebShare 142 WN



ITALIANO

Questo prodotto è coperto da garanzia Atlantis **On-Center** della durata di 2 anni. Per maggiori dettagli in merito o per accedere alla documentazione completa in Italiano fare riferimento al sito **www.atlantis-land.com**.

ENGLISH

This product is covered by Atlantis 2 years detailed informations please refer to the web site www.atlantis-land.com.

For more detailed instructions on configuring and using the Switch, please refer to the online manual.

FRANCAIS

Ce produit est couvert par une garantie Atlantis On-Center de 2 ans. Pour des informations plus détaillées, référez-vous svp au site Web <u>www.atlantis-land.com.</u>

DEUTSCH

Dieses Produkt ist durch die Atlantis 2 Jahre **On-Center** Garantie gedeckt. Für weitere Informationen, beziehen Sie sich bitte auf Web Site **www.atlantis-land.com.**

ESPAÑOL

Este producto està cubierto de garantía Atlantis **On-Center** por 2 años. Para una información más detallada, se refiera por favor al Web site **www.atlantis-land.com.**



INDICE	
1. PANORAMICA DI PRODOTTO	11
1.1 Requisiti di sistema	12
1.2 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	13
1.3 I LED frontali	13
1.4 Le porte posteriori	14
1.5 Settaggi di Default	14
1.6 Cablaggio	15
1.7 Configurazione di IE	16
Internet Explorer 7/8	16
Mozilla Firefox 3.0	16
Google Chrome	16
1.8 Configurazione TCP/IP	
Configurazione del PC in Windows 2000	17
Configurazione del PC in Windows XP	
Configurazione del PC in Windows Vista	18
Configurazione del PC in Windows 7	18
Configurazione del PC in MAC OS	
2. Configurazione del WebShare 142WN	19
2.1 Parametri di abbonamento	
2.2 Configurazione Tramite WEB	20
PPPoE/PPPoA	
Static IP Address	23
3. Installazione del client USB	
3.1 Installazione dei driver/utility	25
3.2 Rimozione dei driver/utility	
3.3 Verifica dell'installazione	26
3.4 RaUI FOR WINDOWS	
3.5 Connessione al WebShare tramite il client USB	28
4. Configurazione Avanzata via WEB	
4.1 Configurazione Tramite WEB	
4.2 Basic Setting	
Primary Setup	
DHCP Server	44
Wireless	
Wireless Security	50
WPS	
Change Password	55
4.3 Formwarding Rules	
Virtual Server	56
Special AP	61



Miscellaneous		
4.4 Security Set	ting	65
Packet Filters		65
Domain Filters		67
URL Blocking		
Miscellaneous		73
4.5 Advanced Se	etting	76
System Time		76
System Log		78
Dynamic DNS		80
SNMP		82
Routing		85
Schedule Rule		87
4.6 ToolBox		89
ViewLog		89
Firmware Upgra	ide	90
Reset to Default	t	92
Reboot		
Miscellaneous		
	roblemi	
	.ED per la diagnosi dei problemi	
A.1.1 LED P	ower	94
	AN	
	VAN	
A.2 Login con U	sername e Password	95
	LAN	
	WAN(accesso ad Internet)	
A.5 Interfaccia \	WLAN	96
A.6 Varie		
	RTO	
APPENDICE A: Conr	nessione usando il Client di Windows	110
	amic DNS (DynDNS)	
APPENDICE C: Pack	et Filter	115
	i-NAT	
	Wireless	
	ertura	
	6 (Wi-Fi Protected Setup)	
APPENDICE H: Cara	atteristiche Tecniche	133



A02-WSN3(v1.0)_MI01 (v1.00 Novembre2010)



AVVERTENZE

Abbiamo fatto di tutto al fine di evitare che nel testo, nelle immagini e nelle tabelle presenti in questo manuale, nel software e nell'hardware fossero presenti degli errori. Tuttavia, non possiamo garantire che non siano presenti errori e/o omissioni. Infine, non possiamo essere ritenuti responsabili per qualsiasi perdita, danno o incomprensione compiuti direttamente o indirettamente, come risulta dall'utilizzo del manuale, software e/o hardware.

Il contenuto di questo manuale è fornito esclusivamente per uso informale, è soggetto a cambiamenti senza preavviso (a tal fine si invita a consultare il sito www.atlantisland.it o www.atlantisland.it o www.atlantisland.com per reperirne gli aggiornamenti) e non deve essere interpretato come un impegno da parte di Atlantis che non si assume responsabilità per qualsiasi errore o inesattezza che possa apparire in questo manuale. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa in altra forma o con qualsiasi mezzo, elettronicamente o meccanicamente, comprese fotocopie, riproduzioni, o registrazioni in un sistema di salvataggio, oppure tradotti in altra lingua e in altra forma senza un espresso permesso scritto da parte di Atlantis. Tutti i nomi di produttori e dei prodotti e qualsiasi marchio, registrato o meno, menzionati in questo manuale sono usati al solo scopo identificativo e rimangono proprietà esclusiva dei loro rispettivi proprietari.

Restrizioni di responsabilità CE/EMC

Il prodotto descritto in questa guida è stato progettato, prodotto e approvato in conformità alle regole EMC ed è stato certificato per non avere limitazioni EMC. Se il prodotto fosse utilizzato con un PC/apparati non certificati, il produttore non garantisce il rispetto dei limiti EMC. Il prodotto descritto è stato costruito, prodotto e certificato in modo che i valori misurati rientrino nelle limitazioni EMC. In pratica, ed in particolari circostanze, potrebbe essere possibile che detti limiti possano essere superati se utilizzato con apparecchiature non prodotte nel rispetto della certificazione EMC. Può anche essere possibile, in alcuni casi, che i picchi di valore siano al di fuori delle tolleranze. In questo caso l'utilizzatore è responsabile della "compliance" con i limiti EMC. Il Produttore non è da ritenersi responsabile nel caso il prodotto sia utilizzato al di fuori delle limitazioni EMC.

CE Mark Warning

In un ambiente domestico il dispositivo può causare interferenze radio, in questo caso è opportuno prendere le adeguate contromisure.

Dichiarazione di Conformità

Questo dispositivo è stato testato ed è risultato conforme alla direttiva 1999/5/CE del parlamento Europeo e della Commissione Europea, a proposito di apparecchiature radio e periferiche per telecomunicazioni e loro mutuo



riconoscimento. Dopo l'installazione, la periferica è stata trovata conforme ai seguenti standard: EN 300.328(radio), EN 301 489-1, EN 301 489-17(compatibilità elettromagnetica) ed EN 60950(sicurezza). Questa apparecchiatura può pertanto essere utilizzata in tutti i paesi della Comunità Economica Europea ed in tutti i paesi dove viene applicata la Direttiva 1999/5/CE, senza restrizioni eccezion fatta per:

Francia(FR): Se si utilizza all'aperto tale dispositivo, la potenza in uscita è limitata (potenza e frequenza) in base alla tabella allegata. Per informazioni ulteriori

consultare www.art-telecom.fr.

consultar c mm	THE TELECOTTON !	
Luogo	Banda di Frequenze(MHz)	Potenza (EIRP)
Chiuso (senza restrizioni)	2400-2483,5	100mW(20dBm)
Aperto	2400-2454 2454-2483,5	100mW(20dBm) 10mW(10dBm)

Se l'uso di questa apparecchiatura in ambienti domestichi genera interferenze, è obbligo dell'utente porre rimedio a tale situazione.

Italia(IT): Questa periferica è conforme con l'Interfaccia Radio Nazionale e rispetta i requisiti sull'Assegnazione delle Frequenze. L'utilizzo di questa apparecchiatura al di fuori di ambienti in cui opera il proprietario, richiede un'autorizzazione generale. Per ulteriori informazioni si prega di consultare: www.comunicazioni.it.

Lussemburgo: Se utilizzato per servizi network o privati è da richiedere l'autorizzazione.

Norvegia (NO): apparecchiatura da non utilizzare in un aresa geografica di 20 km di raggio nei pressi di Ny Alesund.

Russia (CCP): solo per uso interno.



Dichiarazione di Conformità Sintetica

Con la presente dichiariamo che questo apparato (Router e adattatore USB) è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttive 1999/5/CE. La dichiarazione di conformità nella sua forma completa è disponibile presso il sito www.atlantis-land.com (alla pagina del prodotto) o può essere richiesta a info@atlantis-land.com.





Importanti informazioni per il corretto riciclaggio/smaltimento di questa apparecchiatura

Il simbolo qui sotto indicato, riportato sull'apparecchiatura elettronica da Lei acquistata e/o sulla sua confezione, indica che questa apparecchiatura elettronica non potrà essere smaltita come un rifiuto qualunque ma dovrà essere oggetto di raccolta separata.

Infatti i rifiuti di apparecchiatura elettroniche ed elettroniche devono essere sottoposti ad uno specifico trattamento, indispensabile per evitare la dispersione degli inquinanti contenuti all''interno delle apparecchiature stesse, a tutela dell'ambiente e della salute umana. Inoltre sarà possibile riutilizzare/riciclare parte dei materiali di cui i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono composti, riducendo così l'utilizzo di risorse naturali nonché la quantità di rifiuti da smaltire.

Atlantis, in qualità di produttore di questa apparecchiatura, è impegnato nel finanziamento e nella gestione di attività di trattamento e recupero dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche compatibili con l'ambiente e con la salute umana.

E' Sua responsabilità, come utilizzatore di questa apparecchiatura elettronica, provvedere al conferimento della stessa al centro di raccolta di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche predisposto dal Suo Comune. Per maggiori informazioni sul centro di raccolta a Lei più vicino, La invitiamo a contattare i competenti uffici del Suo Comune.

Qualora invece avesse deciso di acquistare una nuova apparecchiata elettronica di tipo equivalente e destinata a svolgere le stesse funzioni di quella da smaltire, potrà portare la vecchia apparecchiatura al distributore presso cui acquista la nuova. Il distributore sarà tenuto ritirare gratuitamente la vecchia apparecchiatura¹.

Si tenga presente che l'abbandono ed il deposito incontrollato di rifiuti sono puniti con sanzione amministrativa pecuniaria da \in 103 a \in 619, salvo che il fatto costituisca più grave reato. Se l'abbandono riguarda rifiuti non pericolosi od ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da \in 25 a \in 154.

Il suo contributo nella raccolta differenziata dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche è essenziale per il raggiungimento di tutela della salute umana connessi al corretto smaltimento e recupero delle apparecchiature stesse.



1 Il distributore non sarà tenuto a ritirare l'apparecchiatura elettronica qualora vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricati o qualora risulti evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi da apparecchiature elettriche e/o elettroniche.

NB: le informazioni sopra riportate sono redatte in conformità alla Direttiva 2002/96/CE ed al D. Lgs. 22 luglio 2005, n.[·] che prevedono l'obbligatorietà di un sistema di raccolta differenziata nonché particolari modalità di trattamento e smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Per ulteriori informazioni in materia, la invitiamo a consultare il nostro sito www.atlantis-land.com

AVVERTENZE

- Utilizzare esclusivamente l'antenna fornita a corredo. Antenne diverse e/o con guadagno differente potrebbero violare le normative vigenti. Atlantis si intende sollevata da ogni responsabilità in caso di utilizzo di accessori (antenne e/o alimentatori) non contenuti nell'imballo.
- Lasciare almeno 30cm di distanza tra l'antenna del dispositivo e l'utilizzatore.
- Non usare il dispositivo in un luogo in cui ci siano condizioni di alte temperatura ed umidità, il dispositivo potrebbe funzionare in maniera impropria e danneggiarsi.
- Non usare la stessa presa di corrente per connettere altri apparecchi al di fuori del dispositivo in oggetto
- Non aprire mai il case del dispositivo né cercare di ripararlo da soli.
- Se il dispositivo dovesse essere troppo caldo, spegnerlo immediatamente e rivolgersi a personale qualificato.
- Non appoggiare il dispositivo su superfici plastiche o in legno che potrebbero non favorire lo smaltimento termico.
- Mettere il dispositivo su una superficie piana e stabile
- Usare esclusivamente l'alimentatore fornito nella confezione, l'uso di altri alimentatori farà automaticamente decadere la garanzia.
- Non effettuare upgrade del firmare utilizzando apparati/client wireless ma solo wired. Questo potrebbe danneggiare il dispositivo ed invalidare la garanzia.



Tutte le condizioni di utilizzo, avvertenze e clausole contenute in questo manuale e nella garanzia si intendono note ed accettate. Si prega di restituire immediatamente (entro 7 giorni dall'acquisto) il prodotto qualora queste non siano accettate.

Atlantis



La marcatura CE con il simbolo di attention Mark (

CO) poste sull'etichetta di prodotto potrebbero
non rispettare le dimensioni minime stabilite dalla
normativa a causa delle ridotte dimensioni di quest'ultima.



Atlantis invita a visitare il sito web www.atlantis-land.com alla relativa pagina di prodotto per reperire manualistica e contenuti tecnici (aggiornamenti driver e/o funzionalità, utility, support note) aggiornati.





Il logo WEEE () posto sull'etichetta di prodotto potrebbe non rispettare le dimensioni minime stabilite dalla normativa a causa delle ridotte dimensioni di quest'ultima.



Si ricorda che tale dispositivo non è adatto a gestire abbonamenti non FLAT o a consumo. Atlantis non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiasi problematica derivante dall'utilizzo di abbonamenti a consumo (non FLAT) o da una errata configurazione dell'apparato. In caso di dubbio contattare preventivamente l'assistenza tecnica.



Per usufruire delle condizioni di garanzia migliorative associate al prodotto (Fast Swap, On Site e On Center) è opportuno provvedere alla registrazione dello stesso sul sito www.atlantisland.com entro e non oltre 15 giorni dalla data di acquisto. La mancata registrazione entro il termine di sopra farà si che il prodotto sia coperto esclusivamente dalla condizioni standard di garanzia.



La ringraziamo per aver scelto un router della famiglia WebShare, la via più semplice per il Wireless networking. Questa manuale è diviso in 2 parti. La prima parte (sino al capitolo 3) permette un utilizzo immediato del prodotto, mentre nella seconda parte vengono mostrate nel dettaglio tutte le caratteristiche del dispositivo.

1. PANORAMICA DI PRODOTTO

Internet ovungue

WebShare Wireless N System connette direttamente quattro Personal Computer al Router, ed un noteboook tramite il client wireless USB, fornendo a questo la possibilità di muoversi liberamente in una vasta area.

Condivisione dell'Accesso ad Internet e dell'IP

Il Router dispone di 4 porte Fast Ethernet (con autonegoziazione 10/100Mbps) per la connessione alla LAN e consente, grazie al modem ADSL2+ integrato, un downstream sino a 24Mbps. Dotato di funzionalità NAT permette a diversi utenti di navigare in Internet e condividere simultaneamente la connessione ADSL usando un solo abbonamento ed un singolo indirizzo IP.

Wireless N 150Mbps

L'interfaccia Wireless (IEEE802.11n a 150Mbps) ed il client USB incluso permettono ad un utente di navigare e/o condividere files in piena libertà di movimento con la sicurezza del protocollo WPA/WPA2 in PSK.

Ulteriori utenti possono effettuare collegamenti wireless tramite altri client Atlantis come NetFly A02-UP1-WN, A02-PCI-WN o A02-PCIE-WN.

Firewall integrato

Il Wireless N Router dispone di un sofisticato firewall integrato che include funzionalità avanzate di ispezione dei pacchetti.

Facile da usare e configurare

Tramite la comoda interfaccia Web è possibile accedere velocemente e facilmente a tutte le funzioni offerte dal Wireless N Router. Il dispositivo può essere configurato anche da remoto sia via Web che Telnet, indipendentemente dal tipo di abbonamento ADSL, grazie alla funzione Dynamic DNS integrata.



1.1 Requisiti di sistema

Prima di procedere con l'installazione del prodotto (WebShare Wireless N 150Mbps ADSL2+ Router) verificare di disporre dei seguenti requisiti:

- Protocollo TCP/IP installato in ogni PC
- Un browser WEB quali Internet Explorer 5.0 o superiore, Netscape Navigator 6.0 o superiore

Per quanto riguarda il client USB NetFly UP2 WN di disporre dei seguenti requisiti:

- PC con uno slot USB V2.0/1.1* libero
- Processore Intel[®] Pentium[®]III 600Mhz o compatibile con 512 MB RAM
- Sistema operativo Windows[®] 2000/XP/Vista/7, Linux e Mac OS X
- 45MB di spazio libero su disco e lettore CD-Rom

Il throughput dell'adattatore Wireless USB è limitato a soli 6Mbps se l'adattatore è collegato ad uno slot USB V1.1.



Il prodotto, nella release di driver V 2.1.2.0(USB), è stato testato con kernel 2.6.31(USB). Atlantis non garantisce che il dispositivo funzioni su distribuzioni/kernel diverse da quelle elencate né, dato il vasto numero di combinazioni, potrà offrire supporto. Si invita a tal fine a reperire gli ultimi driver direttamente sul sito del produttore del chipset (www.ralink.com.tw).

Il prodotto, nella release di driver V 2.0.1.0, è stato testato con sistemi Mac OS X 10.3/10.4/10.5/10.6. Per ogni problematica si invita preventivamente a reperire gli ultimi driver direttamente sul sito del produttore del chipset (www.ralink.com.tw) ed eventualmente a contattarlo direttamente.



1.2 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Prima dell'utilizzo, verificare che la scatola contenga i seguenti elementi:

- Router WebShare 142WN
- NetFly UP2 WN
- Una guida rapida in Italiano, Inglese e francese
- Alimentatore AC-AC (9V@1A)
- Cavo di rete CAT-5, Cavo RJ11 e Antenna da 2 dBi
- Cd-Rom contenente manualistica multilingua e driver (relativi al client USB)
- Coupon di Garanzia e WEEE

Nel caso in cui il contenuto non sia quello sovradescritto, contattare il proprio rivenditore immediatamente.

1.3 I LED frontali



LED	SIGNIFICATO
STATUS	Lampeggiante (1 volta al secondo) in verde durante il corretto funzionamento. Lampeggiante (più volta al secondo) in verde durante situazioni anomale o quando il dispositivo è in recovery mode.
WAN	Spento quando la linea ADSL non viene rilevata. Acceso verdo quando sincronizzato con il DSLAM (condizione necessaria alla navigazione). Lampeggiante in caso di trasmissione/ricezione dati.
WLAN	Accesso verde quando il modulo wireless è operativo. Lampeggiante in caso di trasmissione/ricezione dati.



1-4	Acceso verde in caso di collegamento a 100/10 Mbps. Lampeggiante in caso di trasmissione/ricezione dati.
Reset	Dopo che il dispositivo è acceso, effettuare per effettuare il reset la seguente procedura: Premere Wireless ON/OFF e WPS per circa 5 secondi. Il LED Status si spegnerà, per indicare l'avvenuto reset dell'apparato.
ON/OFF	Pulsante per accensione spegnimento.

1.4 Le porte posteriori



PORTA	SIGNIFICATO
Power Jack	Connettere l'alimentatore fornito a corredo a questo jack. Quando l'alimentatore va collegato al dispositivo il bottone di accensione dovrebbe essere su OFF.
Ethernet (1-4)	Connettere con un cavo UTP.
DSL (RJ11)	Connettere il cavo RJ11 a questa porta per effettuare l'allacciamento all'ADSL.
R-SMA	Avvitare delicatamente l'antenna fornita.

1.5 Settaggi di Default

Prima di iniziare la configurazione del WebShare Wireless N 150Mbps ADSL2+Router è necessario conoscere i settaggi di default. Utilizzando questi settaggi e



impostando i PC come client DHCP (come da istruzioni seguenti) ed infine configurando la connessione all'ISP (tutti i parametri della connessiona ADSL devono essere noti) è possibile utilizzare il Wireless N 150Mbps ADSL2+ Router in pochissimo tempo. Per una configurazione dettagliata fare riferimento al manuale presente sul CD. Le configurazioni di Default del WebShare Wireless ADSL2+ Router sono:

Username: adminPassword: atlantis

LAN IP Address: 192.168.1.254
Subnet Mask: 255.255.255.0

WAN: PPPOA, VCMux, Routing, VPI=8, VCI=35
 SSID: A02-RA142-WN, Sicurezza: WPA2-PSK (AES)

Chiave WPA precondivisa: WebShare142WN

DHCP Server abilitato (IP pool da 192.168.1.100 a 192.168.1.199)

1.6 Cablaggio

Anzitutto collegare il prodotto alla linea **ADSL** tramite il cavo RJ11 fornito in dotazione (nella porta DSL), poi collegare alle porte RJ45 i PC della Lan oppure eventuali Switch. E' possibile accedere al Router tramite un client Wireless o tramite il cavo di rete. Infine collegare l'alimentatore al Wireless Router ADSL2+ e poi alla presa elettrica. Una volta controllati tutti i collegamenti ed acceso il Wireless Router ADSL2+ il prodotto effettuerà immediatamente una diagnostica (circa 60 secondi).

I Led frontali supporteranno l'utenza in una fase di diagnostica preliminare; lo stato degli stessi, al termine del processo di boot, dovrà essere come indicato di seguito:

LED	Stato
STATUS	Acceso verde fisso
LAN 1-4	Acceso verde/arancio lampeggiante nel caso di dispositivi collegati
WLAN	Acceso verde lampeggiante/fissa
WAN	Acceso verde fisso

Il Led WAN diventerà fisso, una volta allineatosi (condizione indispensabile per la navigazione Internet).

Poiché l'ADSL ed il normale servizio telefonico condividono (spesso) lo stesso filo per trasportare i rispettivi segnali è necessario, al fine di evitare interferenze dannose, dividere tramite un apposito filtro i 2 segnali. Tale filtro passa basso permetterà di estrarre la porzione di spettro utilizzata dal servizio telefonico impedendo così che la qualità di questo sia compromessa dalle alte frequenze introdotte dal segnale dell'ADSL. E' necessario pertanto utilizzare un filtro per ogni presa su cui è collegato



un telefono analogico. Atlantis consiglia i modelli A01-AF1 o A01-AF2. In figura un tipico esempio di installazione.



1.7 Configurazione di IE

Al fine di permettere la navigazione Internet tramite il WebShare, di seguito riportiamo la configurazione necessaria per i più comuni browser presenti sul mercato:

Internet Explorer 7/8

- Cliccare col tasto destro del mouse sull'icona e selezionare la voce Proprietà.
- Selezionare la scheda Connessioni e spuntare l'opzione Non utilizzare mai connessioni remote.

Mozilla Firefox 3.0

- Avviare il browser Mozilla Firefox
- Cliccare sulla Strumenti >Opzioni
- Selezionare la sezione Avanzate
- Selezionare la scheda Rete -> Connessioni
- Cliccare su Impostazioni e selezionare l'opzione Nessun Proxy.

Google Chrome

Avviare il browser Google Chrome.



- Cliccare sull'icona e selezionare la voce **Opzioni**.
- Selezionare la scheda Roba da Smanettoni e successivamente l'opzione Rete -> Modifica impostazioni Proxy.

A questo punto è necessario lanciare Internet Explorer, andare nel menù **Strumenti**, poi scegliere la sezione **Connessioni** e spuntare una delle seguenti voci:

- Non utilizzare mai connessioni remote
- Usa connessione remota se non è disponibile una connessione di rete

1.8 Configurazione TCP/IP

Configurazione del PC in Windows 2000

- Andare su Start/Settings/Control Panel. Cliccare due volte su Network and Dial-up Connections.
- Cliccare due volte su Local Area Connection.
- In Local Area Connection Status/Wireless cliccare Properties.
- Selezionare Internet Protocol (TCP/IP) e cliccare su Properties.
- Selezionare l'opzione Obtain an IP address automatically e successivamente Obtain DNS server address automatically.
- Premere su **OK** per terminare la configurazione.

Configurazione del PC in Windows XP

- Andare su Start e poi Panello di Controllo. Cliccare due volte su Connessione di rete (se non fosse presente cliccare prima su: Passa alla Visualizzazione Classica).
- Cliccare due volte su Connessione alla rete locale (LAN)/Wireless.
- Nel TAB generale cliccare Proprietà.
- Selezionare Protocollo Internet (TCP/IP) e cliccare su Proprietà.
- Selezionare l'opzione Ottieni automaticamente un indirizzo IP e successivamente Ottieni indirizzi server DNS automaticamente.
- Premere su **OK** per terminare la configurazione.



Configurazione del PC in Windows Vista

- Andare su Start poi Pannello di Controllo (cliccare sulla voce Visualizzazione classica) e qui cliccare due volte sull'icona Centro Connessione di rete e Condivisione, poi cliccare su Gestisci connessione di rete.
- Cliccare 2 volte sull'îcona Local Area Connection/Wireless e cliccare su Proprietà poi cliccare su Continua (per continuare è necessaria l'utorizzazione dell'utente).
- Selezionare Protocollo Internet Versione 4 Protocol (TCP/IPv4) e cliccare su Proprietà.
- Selezionare l'opzione Ottieni automaticamente un indirizzo IP e successivamente Ottieni indirizzi server DNS automaticamente.
- Premere su **OK** per terminare la configurazione.

Configurazione del PC in Windows 7

- Andare su Start poi Pannello di Controllo (cliccare sulla voce Icone Piccole o Grandi) e qui cliccare due volte sull'icona Centro Connessione di rete e Condivisione, poi cliccare su Modifica Impostazione Scheda.
- Cliccare 2 volte sull'îcona Local Area Connection/Wireless e cliccare su Proprietà poi cliccare su Continua (per continuare è necessaria l'utorizzazione dell'utente).
- Selezionare Protocollo Internet Versione 4 Protocol (TCP/IPv4) e cliccare su Proprietà.
- Selezionare l'opzione Ottieni automaticamente un indirizzo IP e successivamente Ottieni indirizzi server DNS automaticamente.
- Premere su **OK** per terminare la configurazione.

Configurazione del PC in MAC OS

- Cliccare sull'icona Mela nell'angolo in alto a sinistra dello schermo e selezionare: Control Panel/TCP/IP. Apparirà la finestra relativa al TCP/IP come mostrata in figura.
- Scegliere **Ethernet** in Connect Via.
- Scegliere Using DHCP Server in Configure.



Lasciare vuoto il campo DHCP Client ID.

2. Configurazione del WebShare 142WN

2.1 Parametri di abbonamento

Prima di approcciare alla configurazione del WebShare Wireless System, è necessario essere in possesso di alcuni parametri fondamentali relativi all'abbonamento ADSL in proprio possesso.



Le credenziali di accesso alla rete possono essere fornite esclusivamente dall'ISP con il quale è stato sottoscritto l'abbonamento ADSL. Il Supporto Tecnico Atlantis non può in alcun modo essere a conoscenza di tali parametri né può fornire alcun supporto in merito alla configurazione del prodotto nel caso in cui l'utente non sia a conoscenza di questi ultimi.

PROTOCOLLO	INFORMAZIONI NECESSARIE
PPPoE	VPI and VCI VC-based / LLC-based multiplexing Username and Password Service Name
PPPoA	VPI and VCI VC-based / LLC-based multiplexing Username and Password
RFC1483 Bridged	VPI/VCI VC-based / LLC-based multiplexing
RFC1483 Routed	VPI/VCI VC-based / LLC-based multiplexing IP address Subnet mask Default Gateway (IP address) IP address (DNS)



Nel caso in cui tali parametri non siano stati comunicati o siano stati smarriti, si prega di verificare questi dati con il proprio fornitore di servizi ADSL.

A questo punto è possibile configuare la sezione ADSL del WebShare (taluni provider non controllano username e password, quindi è probabile che il dispositivo già consenta la navigazione).

2.2 Configurazione Tramite WEB

Accedere col browser web al seguente indirizzo IP che di default è: 192.168.1.254. Premere il tasto invio.



Spuntare la voce **Wizard** e cliccare su **Enter.**



Se si desidera una configurazione completa, per cui si rimanda al manuale presente su disco, spuntare la voce **Advanced Setup e** poi cliccare su **Enter.**

La procedura di Wizard si articola in pochi semplici passaggi e può essere terminata in qualche minuto. Cliccare **Next** per iniziare.



Nella prima schermata è possibile cambiare la password di accesso al dispositivo (questa password è quella di accesso alla sezione WEB del router da non



confondere con quella di autenticazione per il servizio ADSL dell'ISP). Digitare la vecchia password (atlantis) e poi 2 volte quella nuova. Cliccare su **Next** per procedere. A questo punto è necessario scegliere il protocollo del proprio abbonamento ISP.



- Selezionare PPPo over ATM (RFC2364) in caso di abbonamento con username e password del tipo PPPoA. Passare alla sezione PPPoA/PPPoE.
- Selezionare PPPo over Ethernet (RFC2516) in caso di abbonamento con username e password del tipo PPPoE. Passare alla sezione PPPoA/PPPoE.
- Cliccare su IP over ATM (RFC 1483 Routed) e poi la voce Static IP nel caso di abbonamento con IP statico del tipo RFC 1483 Routed.
 Passare alla sezione Static IP Address.



PPPoE/PPPoA

PPPoE/PPPoA sono connessioni ADSL conosciute come dial-up DSL. Sono state concepite per integrare servizi a banda larga con un'attenzione particolare alla facilità di configurazione. L'utente può beneficiare di una grande velocità di accesso senza cambiare l'idea di funzionamento e condividere lo stesso account con più PC. Inserire in **Account** e **Password** i valori forniti dal provider.

Setup Wizard - WAN Settings - PPP over ATM [EXIT] ► LAN IP Address 192 168 1 254 Account Password 0.0.0.0 Primary DNS 0000 Secondary DNS Service Name (optional) 0000 Assigned IP Address (optional) ▶ IGMP Enable VCMux - Data Encapsulation ▶ VPI Number (range: 0~255) 35 VCI Number (range: 1~65535) Schedule type UBR < Back [Start > Password > WAN > Wireless > Summary > Finish!] Next >

Verificare che i parametri siano, nel caso di **PPPoA**, quelli in figura (**Data Encapsulation=VC-Mux, VPI=8, VCI=35**), ove non specificatamente indicato dall'ISP.

Nel caso di **PPPoE** invece verificare che i parametri siano (**Data Encapsulation=PPPoE LLC, VPI=8, VCI=35**,), ove non specificatamente indicato dall'ISP.

Cliccare a questo punto su **Next** sino al completamento della procedura guidata.



Qualora si fosse cambiata la password di accesso, il dispositivo potrebbe richiedere un nuovo login.




Static IP Address

Questa configurazione è valida nel caso di abbonamento con 1 IP statico e dunque NAT attivo (per la gestione della classe pubblica fare riferimento al manuale su CD). Introdurre poi l' **indirizzo IP pubblico statico assegnato dall'ISP** e successivamente la **Subnet Mask**, **l'ISP Gateway** ed i **DNS**..

Verificare che i parametri siano, quelli in figura (Data Encapsulation= LLC,

VPI=8, VCI=35), ove non specificatamente indicato dall'ISP.




Cliccare a questo punto su Next sino al completamento della procedura guidata.



Qualora si fosse cambiata la password di accesso, il dispositivo potrebbe richiedere un nuovo login.

Non resta adesso che cambiare eventualmente la configurazione della sezione wireless (cambiando SSID e tipologia di autenticazione).







Il dispositivo mostrerà una schermata riassuntiva, cliccare su **Apply Settings** una volta verificata la correttezza delle impostazioni. Una volta effettuato il riavvio il led WAN dovrebbe essere verde fisso (può essere necessario qualche minuto).

Buona navigazione.



Qualora venisse mostrata una schermata con l'errore Connect to Internet Fail, cliccare il bottone Connect Again (il tempo di allineamento può richiedere più tempo del previsto e generare questo errore di time-out).

Il dispositivo mostrerà una schermata con tutti i parametri della WAN (tipo di linea, indirizzo IP). Cliccare su **Finish.**

3. Installazione del client USB

Questa sezione descrive la procedura di installazione dei driver e utility.



Al fine di installare correttamente il dispositivo, collegare il Wireless USB Adapter ad una delle porte USB disponibili sulla macchina **SOLO** dopo aver installato i driver contenuti nel CD-Rom a corredo.

3.1 Installazione dei driver/utility

Inserire il CD-Rom contenuto nella confezione e attendere l'avvio dell'interfaccia di navigazione.

- Cliccare A02-UP2-WN per accedere alla pagina relativa al prodotto.
- Cliccare **Driver** e seguire le istruzioni visualizzate a schermo per completare l'installazione.



In caso di installazione manuale dei driver/utility, fare riferimento alla cartella **CDRom:\USB\<OS>**, dove <OS> rappresenta la versione di sistema operativo utilizzato.



Questo manuale presuppone che si utilizzi l'utility integrata per la configurazione dell'adattatore (spuntare durante l'installazione la voce Install driver and RaLink WLAN Utility nel caso di Vista/7 oppure Ralink Configuration Tool nel caso di Windows XP). Laddove si preferisca utilizzare il client incluso (per i soli sistemi XP/Vista/7) spuntare Install Driver Only nel caso di Vista/7 o



Microsoft Zero Configuration Tool nel caso di **Windows XP** e fare poi riferimento **all'Appendice A.**

Al termine dell'installazione, collegare il dispositivo al PC. Il sistema rileverà ed installerà in maniera automatica il prodotto.



Laddove il CDRom non dovessi avviarsi automaticamente è possibile laciare il file di avvio localizzato in CDRom:\start.htm.

3.2 Rimozione dei driver/utility

Per disinstallare l'adattatore Wireless effettuare la seguente procedura:

- Chiudere eventuali applicazioni attive
- Cliccare sull'icona Risorse del Computer ed andare in Pannello di controllo.
- Cliccare sull'icona Installazioni Applicazioni (Programmi e Funzionalità), evidenziare Ralink Wireless LAN Card e cliccare su Aggiungi/Rimuovi (Disinstalla), confermare poi la procedura di disinstallazione (alternativamente in Programmi->Ralink Wireless-> Uninstall RT-7x).
 - Al termine della procedura potrebbe essere chiesto un riavvio del PC.
- A questo punto, una volta spento il PC, è possibile rimuovere la scheda/adattatore.

3.3 Verifica dell'installazione

Una volta terminata l'installazione, l'icona rappresentata in figura verrà visualizzata nella taskbar.



INDICATORE	SIGNIFICATO
18	Segnale ottimo



13	Segnale medio
R	Segnale basso
×	Non connesso e/o errore di connessione
減	Dispositivo non rilevato o non presente



Per disabilitare l'utility **Zero Configuration** di Windows XP, fare riferimento all'appendice A.

Andando sull'icona, nella taskbar, e premendo il tasto destro del mouse verrà mostrato un menu contenente 4 scelte:

- Launch Config Utilities
- Switch to AP mode
 - Open Diagnostic Testing Mode
- Exit



In Windows XP. Per utilizzare l'utility **Zero Configuration** di Microsoft per la configurazione Wireless cliccare sulla voce **Use Zero Configuration as Configuration Utility.** Una volta in questa modalità è possibile tornare ad utilizzare l'utility semplicemente cliccando sulla voce **Use RaConfig as Configuration Utility.**

3.4 RaUI FOR WINDOWS

RaUI è l'utility grafica per la gestione e configurazione del dispositivo.

L'Utility di configurazione include 10 tabs: Profile, Network, Advanced, Statistics, WMM, WPS, CCX, Radio On/Off, About and Help.



Su sistemi operativi Windows VISTA l'interfaccia grafica potrebbe subire alcune variazioni



Al suo avvio, in maniera automatica, verrà effettuata una scansione delle frequenze al fine di rilevare le reti wireless attive; il dispositivo si connetterà in maniera automatica all'Access Point con segnale migliore oppure all'Access Point segnalato nel profilo di accesso (se preconfigurato). Nel caso in cui tutte le reti rilevate fossero protette e non vi sia alcun profilo di connessione preimpostato, il dispositivo rimarrà in uno stato di stand-by in attesa della selezione manuale della rete da parte dell'utente.

3.5 Connessione al WebShare tramite il client USB

Cliccare il Tab **Network.** Verrà visualizzata l'immagine sotto riportata.



Tramite la pressione del tasto **Rescan**, sarà possibile effettuare una scansione delle frequenze al fine di rilevare reti wireless attive.

Dopo aver selezionato la rete **A02-RA142-WN** dalla finestra **AP List**, la pressione del tasto **Connect** permette la connessione con Router (la password di accesso alla rete è **WebShare142WN**). Adesso è possibile navigare.



Attenzione la password è **case sensitive**, fare attenzione al rispetto delle maiuscole.

L'autenticazione è WPA-PSK e il protocollo AES.


Per creare invece un profilo di accesso permanente selezionare A02-RA142-WN, poi cliccare su Add to Profile, spuntare il tab Auth./Encry, immettere la password di accesso (WebShare142WN) e cliccare su OK. Non resta che selezionare il profilo (nel tab Profile) e cliccare su Activate.



4. Configurazione Avanzata via WEB

4.1 Configurazione Tramite WEB

Accedere col browser web al seguente indirizzo IP che di default è: 192.168.1.254. Premere il tasto invio.



Selezionare **Advanced** e cliccare poi su **Enter.**

* This screen reminds you to configure until the Wizard is finished.



Apparirà a questo punto il Menù Principale (in modalità Basic), nella cui parte superiore verranno visualizzate (come se si stessero vedendo i links in una homepage) tutte le sezioni disponibili:

- Basic Setting (Primary Setup, DHCP Server, Wireless, Change Password)
- Forwarding Rules (Virtual Server, Special AP, MIscellaneous)
- Security Setting (Packet Filters, Domain Filters, Domain Blocking, Mac Control, Miscellaneous)
- Advanced Setting (System Time, System Log, Dynamic DNS, SNMP, Routing, Schedule Rule)
- ToolBox (ViewLog, Firmware Upgrade, Backup Setting, Reset to Default, Reboot, Miscellaneous)



Al momento dell'accesso all'interfaccia di configurazione e gestione del dispositivo, verrà mostrata un interfaccia che garantsce il pieno controllo ed il più alto livello di configurabilità possibile.

Per comodità di consultazione, da questa sezione nel manuale verrà trattata la sola sezione **Advanced** mentre all'interno della guida rapida (o nei primi 3 capitoli di questo manuale) verrà trattata la **Wizard**;



Se si desidera utilizzare la Configurazione Rapida, spuntare la voce **Wizard** e poi cliccare su **Enter.** Maggiori dettagli al paragrafo 2.2.



4.2 Basic Setting

Primary Setup

□ Primary Setup	[HELP
Iter	Setting
▶ LAN IP Address	192.168.1.254
Parametro	Descrizione
LAN IP Address	Inserire l'indirizzo IP da assegnare all'interfaccia LAN de prodotto. La radice dell' indirizzo verrà utilizzata anche per l'assegnazion del range DHCP.
Save	Cliccare per salvare i settaggi e tornare alla pagina o configurazione principale.
Undo	Cliccare per tornare ai valori preimpostati nella maschera.

In questa sezione è possibile configurare i profili di connessione per l'interfaccia ADSL.



Si ricorda che tale dispositivo non è adatto a gestire abbonamenti non FLAT (a consumo). Atlantis non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiai problematica derivante dall'utilizzo di abbonamenti a consumo (non FLAT) o da una errata configurazione dell'apparato. In caso di dubbio contattare, prima di effettuare la configurazione del dispositivo. l'assistenza tecnica.



Le credenziali di accesso alla rete possono essere fornite esclusivamente dall'ISP con il quale è stato sottoscritto l'abbonamento ADSL. Il Supporto Tecnico Atlantis non può in alcun modo essere a conoscenza di tali parametri né può fornire alcun supporto in merito alla configurazione del prodotto nel caso in cui l'utente non sia a conoscenza di questi ultimi.


Prima di procedere è opportuno consocere la tipologia di contratto fornita dall'ISP.



ADSL - PPPoE Connection

PPPOE è una connessione ADSL conosciuta come dial-up DSL. Al pari del PPPOA e' stata concepita per integrare servizi a banda larga con un'attenzione particolare alla facilità di configurazione. L'utente può beneficiare di una grande velocità di accesso senza cambiare l'idea di funzionamento e condividere lo stesso account con l'ISP. Non è richiesto alcun software aggiuntivo.

Cliccare Change (in WAN Type) e spuntare PPP over Ethernet (RFC2516). Cliccare poi su Save.



Apparirà la segeunte schermata, ove configurare i parametri di accesso.



▶ Account	
Password	
Primary DNS	0.0.0.0
Secondary DNS	0.0.0.0
Maximum Idle Time	300 seconds
Connection Control	Auto reconnect(Always-on) ▼
Service Name	(optional)
Assigned IP Address	0.0.0.0 (optional)
MTU	1492
IGMP	Enable
NAT .	Disable
Data Encapsulation	LLC •
VPI Number	8 (range: 0~255)
VCI Number	35 (range: 1~65535)
Schedule type	UBR ▼

Parametro	Descrizione
Account	Fornita dall'ISP, tale username può essere composta da massimo 63 caratteri (case sensitive) alfanumerici.
Password	Fornita dall'ISP, tale password può essere composta da massimo 63 caratteri (case sensitive) alfanumerici.
PrimaryDNS	Inserire l'IP del DNS. Lasciare $0.0.0.0$ per riceverlo automaticamente dall'ISP.
Secondary DNS	Inserire l'IP del DNS. Lasciare 0.0.0.0 per riceverlo automaticamente dall'ISP.
Maximum Idle Time	Definire il tempo, in secondi, di non attività prima che la sessione venga abbattuta.
Connection Control	Sono disponibili 3 strategie di connessione: Auto Reconnect: Connect-on-demand: Il router costruirà la connessione PPP solo quando rileva pacchetti verso internet.



	 Auto Reconnect (Always-on): La connessione è mantenuta sempre attiva.
	 Manually: Nella pagina di Status la connessione va manualmente attivata.
	Si ricorda che tale dispositivo non è adatto a gestire abbonamenti non FLAT (a consumo). Atlantis non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiai problematica derivante dall'utilizzo di abbonamenti a consumo (non FLAT) o da una errata configurazione dell'apparato. In caso di dubbio contattare, prima di effettuare la configurazione del dispositivo, l'assistenza tecnica.
Service Name	Lasciare vuoto se non espressamente comunicato dall'ISP. E' un identificativo, può essere richiesto da alcuni ISP. Al solito può essere composto da massimo 63 caratteri (case sensitive) alfanumerici.
Assigned IP	Lasciare 0.0.0.0 per ottenere automaticamente l'indirizo IP dall'ISP, in caso contrario inserire l'indirizzo IP fisso.
мти	Indica le dimensioni massime del datagramma transitante sull'interfaccia.
IGMP	Spuntare per attivare il protocollo IGMP.
NAT	Spuntare(per disattivare il NAT) solo in caso si possieda una classe pubblica o se il prodotto viene fatto funzionare come Bridge. Di default è NON spuntato.
Data Encapsulation	Selezionare LLC se non diversamente indicato dall'ISP.
VPI Number	Scrivere il numero di VPI. IL valore di default è 8 . Lasciare tale valore se non diversamente indicato dall'ISP.
VCI Number	Scrivere il numero di VCI. IL valore di default è 35 . Lasciare tale valore se non diversamente indicato dall'ISP.
Schedule Type	Selezionare il valore di Quality of Server per la tratta ATM. Lasciare il valore di default.
Save	Cliccare per salvare i settaggi e tornare alla pagina di configurazione principale.
Undo	Cliccare per tornare ai valori preimpostati nella maschera.
Reboot	Cliccare per effettuare un reboot del dispositivo. Condizione necessaria affinché i nuovi settaggi siano utilizzati.





Unicast (1 trasmittente – 1 ricevente) oppure in Broadcast (1 trasmittente – tutta la rete). Il Multicast permette di inviare pacchetti ad un gruppo definito di hosts sulla rete. L'IGMP (Internet Group Multicast Protocol) è un protocollo utilizzato per stabilire una relazione di appartenenza in un gruppo Muticast – non è utilizzato per trasportare dati dell'utenza. L'IGMP versione 2 (RFC un'implementazione perticolare della versione 1 (RFC 1112) che resta ancora largamente utilizzata. Per maggiori dettagli sull'interoperabilità tra i protocolli IGMP versione 1 e 2 è possibile consultare le sezioni 4 e 5 dell' RFC 2236. Gli indirizzi IP di classe D sono utilizzati per identificare un gruppo di hosts e si trovano nel range da 224.0.0.0 a 239.255.255.255.

Tradizionalmente i pacchetti IP vengono trasmessi in

L'indirizzo IP 224.0.0.0 non è assegnato ad alcun gruppo, è utilizzato da computers con IP Multicast. L'indirizzo 224.0.0.1 è utilizzato per messaggi di richiesta ed è assegnato al gruppo permanente di tutti gli indirizzi IP (inclusi i gateways). Tuti gli hosts devono appartenere al gruppo 224.0.0.1 per partecipare alla comunicazione IGMP. L'Adsl2+ VPN Router supporta entrambe le versioni del protocollo IGMP. Allo Start-Up il Router interroga tutte le reti a lui direttamente connesse per identificare le appartenenze ai gruppi. Fatto ciò, il Router aggiorna periodicamente queste

Fatto ciò, il Router aggiorna periodicamente queste informazioni.




Se la navigazione avviene senza problemi ma l'invio di allegati nelle mail crea problemi, potrebbe rendersi necessaio cambiare l'MTU abbassandone il valore in 1450 (anziché il valore 1492 di default).



ADSL - PPPoA Connection

PPPOA è una connessione ADSL conosciuta come dial-up DSL. Al pari del PPPOA e' stata concepita per integrare servizi a banda larga con un'attenzione particolare alla facilità di configurazione. L'utente può beneficiare di una grande velocità di accesso senza cambiare l'idea di funzionamento e condividere lo stesso account con l'ISP. Non è richiesto alcun software aggiuntivo.

Cliccare Change (in WAN Type) e spuntare PPP over ATM (RFC2364). Cliccare poi su Save.





Apparirà la segeunte schermata, ove configurare i parametri di accesso.

▶ Account			
▶ Password			
▶ Primary DNS	0.0.0.0		
▶ Secondary DNS	0.0.0.0		
▶ Maximum Idle Time	300 seconds		
▶ Connection Control	Auto reconnect(Always-on) ▼		
▶ Service Name	(optional)		
Assigned IP Address	0.0.0.0 (optional)		
▶ MTU	1492		
▶ IGMP	☐ Enable		
▶ NAT	Disable		
▶ Data Encapsulation	VCMux ▼		
▶ VPI Number	8 (range: 0~255)		
▶ VCI Number	35 (range: 1~65535)		
▶ Schedule type	UBR ▼		
	Save Undo Reboot		
Parametro	Descrizione		
Account	Fornita dall'ISP, tale username può essere composta da massimo 63 caratteri (case sensitive) alfanumerici.		
Password	Fornita dall'ISP, tale password può essere composta da massimo 63 caratteri (case sensitive) alfanumerici.		
PrimaryDNS	Inserire l'IP del DNS. Lasciare 0.0.0.0 per riceverlo automaticamente dall'ISP.		
Secondary DNS	Inserire l'IP del DNS. Lasciare 0.0.0.0 per riceverlo automaticamente dall'ISP.		
Maximum Idle Time	Definire il tempo, in secondi, di non attività prima che la sessione venga abbattuta.		
Connection Control	Sono disponibili 3 strategie di connessione: Auto Reconnect: Connect-on-demand: Il router costruirà la connessione PPP solo quando rileva pacchetti verso		



	internet.
	 Auto Reconnect (Always-on): La connessione è montenute compre attive
	 mantenuta sempre attiva. Manually: Nella pagina di Status la connessione va manualmente attivata.
	Si ricorda che tale dispositivo non è adatto a gestire abbonamenti non FLAT (a consumo). Atlantis non potrà essere ritenuta responsabile per qualsiai problematica derivante dall'utilizzo di abbonamenti a consumo (non FLAT) o da una errata configurazione dell'apparato. In caso di dubbio contattare, prima di effettuare la
	configurazione del dispositivo, l'assistenza tecnica.
Service Name	Lasciare vuoto se non espressamente comunicato dall'ISP. E' un identificativo, può essere richiesto da alcuni ISP. Al solito può essere composto da massimo 63 caratteri (case sensitive) alfanumerici.
Assigned IP	Lasciare 0.0.0.0 per ottenere automaticamente l'indirizo IP dall'ISP, in caso contrario inserire l'indirizzo IP fisso.
мти	Indica le dimensioni massime del datagramma transitante sull'interfaccia.
IGMP	Spuntare per attivare il protocollo IGMP.
NAT	Spuntare(per disattivare il NAT) solo in caso si possieda una classe pubblica o se il prodotto viene fatto funzionare come Bridge. Di default è NON spuntato.
Data Encapsulation	Selezionare VCMux se non diversamente indicato dall'ISP.
VPI Number	Scrivere il numero di VPI. IL valore di default è 8 . Lasciare tale valore se non diversamente indicato dall'ISP.
VCI Number	Scrivere il numero di VCI. IL valore di default è 35 . Lasciare tale valore se non diversamente indicato dall'ISP.
Schedule Type	Selezionare il valore di Quality of Server per la tratta ATM. Lasciare il valore di default.
Save	Cliccare per salvare i settaggi e tornare alla pagina di configurazione principale.
Undo	Cliccare per tornare ai valori preimpostati nella maschera.
Reboot	Cliccare per effettuare un reboot del dispositivo. Condizione necessaria affinché i nuovi settaggi siano utilizzati.





Unicast (1 trasmittente – 1 ricevente) oppure in Broadcast (1 trasmittente – tutta la rete). Il Multicast permette di inviare pacchetti ad un gruppo definito di hosts sulla rete. L'IGMP (Internet Group Multicast Protocol) è un protocollo utilizzato per stabilire una relazione di appartenenza in un gruppo Muticast – non è utilizzato per trasportare dati dell'utenza. L'IGMP versione 2 (RFC un'implementazione perticolare della versione 1 (RFC 1112) che resta ancora largamente utilizzata. Per maggiori dettagli sull'interoperabilità tra i protocolli IGMP versione 1 e 2 è possibile consultare le sezioni 4 e 5 dell' RFC 2236. Gli indirizzi IP di classe D sono utilizzati per identificare un gruppo di hosts e si trovano nel range da 224.0.0.0 a 239.255.255.255.

Tradizionalmente i pacchetti IP vengono trasmessi in

L'indirizzo IP 224.0.0.0 non è assegnato ad alcun gruppo, è utilizzato da computers con IP Multicast. L'indirizzo 224.0.0.1 è utilizzato per messaggi di richiesta ed è assegnato al gruppo permanente di tutti gli indirizzi IP (inclusi i gateways). Tuti gli hosts devono appartenere al gruppo 224.0.0.1 per partecipare alla comunicazione IGMP. L'Adsl2+ VPN Router supporta entrambe le versioni del protocollo IGMP. Allo Start-Up il Router interroga tutte le reti a lui direttamente connesse per identificare le appartenenze ai gruppi. Fatto ciò, il Router aggiorna periodicamente queste

Fatto ciò, il Router aggiorna periodicamente queste informazioni.



Se la navigazione avviene senza problemi ma l'invio di allegati nelle mail crea problemi, potrebbe rendersi necessaio cambiare l'MTU abbassandone il valore in 1450 (anziché il valore 1492 di default).



ADSL - RFC1483 Routed (IP Over ATM)

Utilizzare in caso di IP Statico con protocollo RFC 1483. Per dettagli ulteriori si consulti l'appendice MultiNat.

Cliccare Change (in WAN Type) e spuntare sia IP Over ATM(RFC 1483 Routerd) che Static IP. Cliccare poi su Save.

	WAN Type	WAN IP Mode
0	Ethernet Over ATM (RFC 1483 Bridged) with NAT	Static IP Dynamic IF
0	IP over ATM (RFC 1483 Routed)	Static IP Dynamic IF
0	PPP over ATM (RFC 2364)	
0	PPP over Ethernet (RFC 2516)	



Apparirà la segeunte schermata, ove configurare i parametri di accesso.

▶ WAN IP Mode	unic schemida, c	Static IP Address	r parametr ar accessor
▶ WAN IP Address		0.0.0.0	
▶ WAN Subnet Mask		255.255.255.0	
▶ WAN Gateway		0.0.0.0	
▶ Primary DNS		0.0.0.0	
▶ Secondary DNS		0.0.0.0	
▶ IGMP		Enable	
▶ NAT		Disable	
▶ Data Encapsulati	ion	LLC -	
▶ VPI Number		8 (rang	ge: 0~255)
▶ VCI Number		35 (rang	ge: 1~65535)
▶ Schedule type		UBR ▼	
	Save	Undo Virtual C	Computers
		$\overline{}$	
Parametro			crizione
Parametro WAN IP Mode	 Static IP / Dynamic possibile u 	modalità scelta Address (inser IP Address (utilizzare i car nel caso in cui	
	 Static IP A Dynamic possibile to Address (modalità scelta Address (inser IP Address (utilizzare i car nel caso in cui	crizione in WAN IP Mode ci potrà essere: ito in fase di configurazione) fornito dall'ISP). In questo caso è mpi Host Name e WAN MAC
	 Static IP A Dynamic possibile u Address (un determine 	modalità scelta Address (inser IP Address (itilizzare i car nel caso in cui nato MAC).	crizione in WAN IP Mode ci potrà essere: ito in fase di configurazione) fornito dall'ISP). In questo caso è mpi Host Name e WAN MAC i l'IP sia assegnato dall'ISP solo ad
	■ Static IP / ■ Dynamic possibile u Address (un determi ► Host Name ► WAN'S MAC Ad	modalità scelta Address (inser IP Address (itilizzare i car nel caso in cui nato MAC).	crizione in WAN IP Mode ci potrà essere: itio in fase di configurazione) (fornito dall'ISP). In questo caso è mpi Host Name e WAN MAC i l'IP sia assegnato dall'ISP solo ad
WAN IP Mode WAN IP Address	■ Static IP / ■ Dynamic possibile to Address (un determi → HostName → WAN'S MAC Ad Inserire l'indirizzo Inserire la mascicampo IP.	modalità scelta Address (inser IP Address (itilizzare i car nel caso in cui nato MAC). dress o IP fisso fornit hera di rete re	crizione in WAN IP Mode ci potrà essere: itio in fase di configurazione) ifornito dall'ISP). In questo caso è mpi Host Name e WAN MAC i l'IP sia assegnato dall'ISP solo ad (optional) 00-50-18-21-D4-B3 Clone MAC o dal provider. elativa all'indirizzo IP impostato nel
WAN IP Mode WAN IP Address WAN Subnet Mask WAN Gateway	Static IP / Dynamic possibile to Address (un determine house house in Host Name house in March	modalità scelta Address (inser IP Address (itilizzare i car nel caso in cui nato MAC). dress D IP fisso fornit hera di rete re o Gateway pe	crizione in WAN IP Mode ci potrà essere: itio in fase di configurazione) ifornito dall'ISP). In questo caso è mpi Host Name e WAN MAC i l'IP sia assegnato dall'ISP solo ad (optional) 00-50-18-21-D4-B3 Cione MAC o dal provider.
WAN IP Mode WAN IP Address WAN Subnet Mask WAN Gateway PrimaryDNS	■ Static IP / ■ Dynamic possibile to Address (un determine → WAN'S MAC Address Tinserire l'indirizzon Inserire la mascicampo IP. Inserire l'indirizzon Inserire l'indirizzon IP.	modalità scelta Address (inser IP Address (itilizzare i car nel caso in cui nato MAC). dress D IP fisso fornit hera di rete re o Gateway pe	crizione in WAN IP Mode ci potrà essere: itio in fase di configurazione) ifornito dall'ISP). In questo caso è mpi Host Name e WAN MAC i l'IP sia assegnato dall'ISP solo ad (optional) 00-50-18-21-D4-B3 Clone MAC o dal provider. elativa all'indirizzo IP impostato nel
WAN IP Mode WAN IP Address WAN Subnet Mask WAN Gateway	Static IP / Dynamic possibile to Address (un determine house house in Host Name house in March	Address (inser IP Address (inser IP Address (itilizzare i car nel caso in cui nato MAC). dress D IP fisso fornit hera di rete re D Gateway pe DNS.	crizione in WAN IP Mode ci potrà essere: ito in fase di configurazione) ifornito dall'ISP). In questo caso è mpi Host Name e WAN MAC i l'IP sia assegnato dall'ISP solo ad (optional) 00-50-18-21-D4-B3 Clone MAC o dal provider. elativa all'indirizzo IP impostato nel er l'instadamento del traffico WAN



NAT	Spuntare(per disattivare il NAT) solo in caso si possieda una classe pubblica o se il prodotto viene fatto funzionare come Bridge. Di default è NON spuntato.
Data Encapsulation	Selezionare LLC se non diversamente indicato dall'ISP.
VPI Number	Scrivere il numero di VPI. IL valore di default è 8 . Lasciare tale valore se non diversamente indicato dall'ISP.
VCI Number	Scrivere il numero di VCI. IL valore di default è 35 . Lasciare tale valore se non diversamente indicato dall'ISP.
Schedule Type	Selezionare il valore di Quality of Server per la tratta ATM. Lasciare il valore di default.
Save	Cliccare per salvare i settaggi e tornare alla pagina di configurazione principale.
Undo	Cliccare per tornare ai valori preimpostati nella maschera.
Reboot	Cliccare per effettuare un reboot del dispositivo. Condizione necessaria affinché i nuovi settaggi siano utilizzati.
Virtual Computer	Si consulti l'Appendici sul MultiNAT.



Tradizionalmente i pacchetti IP vengono trasmessi in Unicast (1 trasmittente – 1 ricevente) oppure in Broadcast (1 trasmittente – tutta la rete). Il Multicast permette di inviare pacchetti ad un gruppo definito di hosts sulla rete. L'IGMP (Internet Group Multicast Protocol) è un protocollo utilizzato per stabilire una relazione di appartenenza in un gruppo Muticast – non è utilizzato per trasportare dati I TGMP dell'utenza. versione 2 (RFC 2236) un'implementazione perticolare della versione 1 (RFC 1112) che resta ancora largamente utilizzata. Per maggiori dettagli sull'interoperabilità tra i protocolli IGMP versione 1 e 2 è possibile consultare le sezioni 4 e 5 dell' RFC 2236. Gli indirizzi IP di classe D sono utilizzati per identificare un gruppo di hosts e si trovano nel range da 224.0.0.0 a 239.255.255.255.

L'indirizzo IP 224.0.0.0 non è assegnato ad alcun gruppo, è utilizzato da computers con IP Multicast. L'indirizzo 224.0.0.1 è utilizzato per messaggi di richiesta ed è assegnato al gruppo permanente di tutti gli indirizzi IP (inclusi i gateways). Tuti gli hosts devono appartenere al



gruppo 224.0.0.1 per partecipare alla comunicazione IGMP. L'Adsl2+ VPN Router supporta entrambe le versioni del protocollo IGMP. Allo Start-Up il Router interroga tutte le reti a lui direttamente connesse per identificare le appartenenze ai gruppi. Fatto ciò, il Router aggiorna periodicamente queste informazioni.



DHCP Server

Item	Setting
DHCP Server	Disable
Lease Time	0 Minute
IP Pool Starting Address	100
▶ IP Pool Ending Address	200
Domain Name	

DHCP

Parametro	Descrizione
DHCP	Se impostato su "Enabled " il router assegnerà i parametri di rete ai DHCP client della LAN. Se impostato su "Disabled " il server DHCP viene disabilitato. Quando la funzionalità DHCP è utilizzata è necessario impostare i parametri seguenti.
Lease Time	Questo campo specifica il tempo di Lease degli indirizzi IP assegnati ai vari client.
IP Pool Starting Address	Questo campo specifica il primo IP del pool di indirizzi che verranno assegnati agli host di rete.
IP Pool Starting Address	Questo campo specifica l'ultimo IP del pool di indirizzi che verranno assegnati agli host di rete.
Domain Name	Questo campo opzionale permette di introdurre il nome del dominio.
Save	Cliccare per salvare i settaggi e tornare alla pagina di configurazione principale.
Undo	Cliccare per tornare ai valori preimpostati nella maschera.
More	Cliccare per introdurre gli IP dei server DNS/Gateway/WINS alternativi.
Client List	Cliccare per avere accesso alla lista dei client DHCP assegnati (con IP, MAC e Host Name). Selezionando una tupla e cliccando su Wake-UP è possibile inviare un pacchetto per il rempote wake on lan al PC.
Fixed Mapping	SI faccia riferimento alla sezione 4.4.

Atlantis




Wireless

In questa sezione è possibile impostare tutti i parametri relative all'interfaccia wireless.

E' altresì possibile configurare fino a 4 link WDS (Wireless Distribution System) al fine di stabilire connessioni tra 2 o più Access Point. Per la configurazione di un link WDS, è necessario conoscere l'indirizzo MAC dell'Access Point al quale si desidera connettere il WebShare Router.



La tecnologia WDS (Wireless Distribution System) non è sottoposta ad alcun standard specifico ed è sviluppata in maniera proprietaria dai vari produttori di chipset radio. Per queste motivazioni, connessioni WDS tra apparati differenti potrebbero presentare comportamenti anomali, fino alla mancata realizzazione della connessione tra dli stessi.





Campo	Descrizione
Wireless	E' possibile abilitare o meno il modulo Wireless integrato.
	Spuntare Enable per ativare il modulo wireless.
Network ID (SSID)	Inserire il nome identificativo da assegnare alla rete wireless.
Wireless Mode	Selezionare la modalità di connessione tra le scelte proposte. Al fine di garantire un elevato grado di compatibilità con la maggior parte dei client, si consiglia di mantenere l'impostazione di default Mixed Mode (b+g+n). In caso si utilizzo con soli client wireless in standard b o g è possibile selezionare 11g only o 11b only .
SSID Broadcast	ESSID Broadcast è una funzione che permette di attivare/disattivare l'invio a tutti i client che ne facessero richiesta del valore ESSID identificativo della rete. Selezionare Enable per permettere che la rete venga visualizzata dai client durante le scansioni di ricerca, oppure Disable per rendere non visibile l'identificativo della rete.
Channel	Selezionare il canale da utilizzare per la trasmissione radio. Selezionare Auto per permettere al dispositivo di utilizzare il canale meno disturbato.
Schedule Rule	Il modulo può essere fatto funzionare in determinati intervalli temporali. Si consulti la sezione Rule Schedule.
WDS	E' altresì possibile configurare fino a 4 link WDS (Wireless Distribution System) al fine di stabilire connessioni tra 2 o più Access Point. Selezionare WEP in Security per abilitare il WDS. Si consulti la sezione seguente.
WPS	Permette la configurazione della sicurezza della parte wireless in maniera semplice e rapida premendo l'apposito bottone.
Security	E' possibile impostare la sicurezza della rete Wireless. Si consulti la pagina seguente.
Save	Cliccare per salvare i settaggi e tornare alla pagina di configurazione principale.
Undo	Cliccare per tornare ai valori preimpostati nella maschera.
Wireless Client List	Cliccare per accedere ad una schermata riassuntiva con l'elenco dei client in cui viene mostrato Tempo di connessione/MAC.







- Il campo ESSID è case sensitive e non può superare il limite massimo di 32 caratteri ASCII.
- Atlantis consiglia la selezione di un canale non occupato, in quanto eventuali sovrapposizioni spaziali, temporali e di frequenza potrebbero indurre drastici cali in termini di performance.



Ogni cambiamento al modulo wireless richiede un riavvio del dispositivo.



Il range di frequenze radio usate dalle apparecchiature Wireless IEEE 802.11g/b è suddiviso in "canali". Il numero di canali disponibili dipende dall' area geografica di appartenenza. E' possibile selezionare canali differenti in modo da eliminare eventuali interferenze con gli Access Point vicini. L'interferenza si verifica quando due o più canali si sovrappongono degradando le prestazioni, questa sovrapposizione è chiamata "**Overlap**".

E' consigliabile mantenere una distanza di 5 canali tra due utilizzati (es. AP1 posizionato sul canale 1, AP2 posizionato sul canale 6).Da questo si evince che soltanto 3 Access Point/Wireles Router possono essere usati in caso di sovrapposizioni spaziali (copertura) e temporali (funzionamento contemporaneo).



Talune volte i il pacchetto DHCP non riesce a passare a cause di settaggi **RTS/CTS** e **Fragmentation Threshold(bytes).** Cambiare sullòe configurazioni del client tali valori.

Riprovare verificando se l'attriobuzione dell'indirizzo IP avviene correttamente. Alternativamente tale parametro andrebbe impostato anche sui driver del



client wireless.

WDS

In questa sezione è possible configurare i vari Link WDS utili ad estendere la copertura del sistema. Il sistema effettuerà uno scan e mostrerà le reti rilevate (cliccare su **Scan AP** per effettuare una nuova scansione).

□ WDS Setting		[HELP
Item		Setting
AP Mode:	Hybrid ▼	
▶ Remote AP MAC MAC 1	00-04-ED-D3-76-9E	_
MAC 2		W
MAC 3		
MAC 4		
	-D3-76-9E (a02-ra141-wn : 1)	▼ Copy to Remote AP MAC 1 ▼
	-D3-76-9E (a02-ra141-wn : 1) Channel	▼ Copy to Remote AP MAC 1 ▼ MAC Address
Scaned AP's MAC 00-04-ED		
Scaned AP's MAC 00-04-ED	Channel	MAC Address
Scaned AP's MAC 00-04-ED SSID a02-ra141-wn	Channel 1	MAC Address 00-04-ED-D3-76-9E

Campo	Descrizione	
AP Mode	Selezionare la modalità di funzionamento del WDS. Sono disponibili 3 modalità:	
	 AP Only: Il sistema non utilizza i vari LINK WDS e si comporta come un semplice AP. 	
	 WDS Only: Il sistema si comporta da Bridge verso i link WDS. Pertanto eventuali client Wireless non potranno connettersi. 	
	 Hybrid: Il sistema permette la connessione ai vari client Wireless (comportandosi come un AP) e 	



	contemporanemanete grazie al WDS parla con gli altri AP della rete.
Remote AP MAC	Selezionare nella Combo-Box Remote AP MAC il numero su cui si vuole copiare il MAC evidenziato in Scanned AP's MAC (cliccare Copy To).
Save	Cliccare per salvare i settaggi e tornare alla pagina di configurazione principale.
Undo	Cliccare per tornare ai valori preimpostati nella maschera.
Scan AP	Cliccare su Scan AP per effettuare una nuova scansione dell'area circostante.
Back	Cliccare per tornare alla schermata di configurazione Wireless.



La tecnologia WDS (Wireless Distribution System) non è sottoposta ad alcun standard specifico ed è sviluppata in maniera proprietaria dai vari produttori di chipset radio. Per queste motivazioni, connessioni WDS tra apparati differenti potrebbero presentare comportamenti anomali, fino alla mancata realizzazione della connessione tra di stessi.



WebShare 142WN supporta il WDS solo in modalità WEP. Verificare che CANALE, SICUREZZA siano identiche a quelli dei dispositivi con cui si vuole costruire il link WDS.

Wireless Security

In questa sezione è possibile attivare un profile di crittografia al fine di proteggere la WLAN da accessi non desiderati. Il prodotto supporta i più avanzati criteri di protezione attualmente disponibili garantendo alcuna degradazione in termini di performance della rete wireless.

Di seguito sono riportate le configurazioni disponibili:

- Disable
- WEP
- WPA (WPA2)-PSK
- WPA/WAP2
- 802.1x and Radius



WEP (Wired Equivalent Privacy)

Security	WEP ▼	
▶ Key Mode	ASCII -	
▶ WEP	© 64 bits	
▶ Key 1	erfw4rtnybdfr	- G
▶ Key 2	0	193
▶ Key 3	0	
▶ Key 4	0	

Parametro	Descrizione		
Security Mode	Selezionare l'opzione WEP .		
KEY Mode/WEP	Selezionare la lunghezza della chiave crittografica (64 o 128 bit) da utilizzare per la cifratura del traffico e la modalità di immissione della stessa (Hex o ASCII).		
Key 1 – 4	Nella modalità HEX è necessario intrudurre 5 (WEP64), 13(WEP128) coppie di valori esadecimali [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F]. Un esmpio di chiave a 64 bit può essere: "0x63B79B2FE7". Il carattere "0x" precede l'introduzione di una chiave HEX. Nella modalità ASCII è necessario intrudurre 5 (WEP64), 13 (WEP128) caratteri alfanumerici. E' possibile inserire 4 chiave ma solo una alla volta (quella selezionata) è utilizzata.		



WPA-PSK (Wi-Fi Protected Access)

Security	WPA-PSK ▼
▶ Encryption	● TKIP ○ AES
▶ Preshare Key Mode	ASCII ▼
▶ Preshare Key	WebShare142WN

Parametro	Descrizione
Security Mode	Selezionare l'opzione WPA-PSK , WPA2-PSK o WPA/WPA2-PSK .
Encryption	Scegliere il protocollo TKIP(WPA) o AES (WPA2). Il TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) utilizza un sistema di rinnovo automatico delle chiavi ed offre pertanto (anche grazie al Message Integrity Code (MIC)) una maggiore sicurezza rispetto al protocollo WEP. L'AES invece cambia anche l'algoritmo di cifratura (prima era usato l'RC4) arrivando ad essere la soluzione più sicura. E' necessario che anche il client supporti il WPA-PSK(TKIP) o WPA2-PSK(AES).
Preshared Key Mode	Selezionare ASCII o HEX.
WPA Shared Key	Inserire la chiave da utilizzare per la fase di autenticazione e crittografia dei dati. $\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$



WAP/WPA2

Security	WPA2	
▶ Encryption	● TKIP ● AES	S
▶ RADIUS Server IP	0.0.0.0	
▶ RADIUS port	1812	
▶ RADIUS Shared Key	Ĩ.	

Parametro	Descrizione
Security Mode	Selezionare l'opzione WPA, WPA2,WPA1/WPA2 o 802.11x and RADIUS.
Encryption	Scegliere il protocollo TKIP(WPA) o AES (WPA2). Il TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) utilizza un sistema di rinnovo automatico delle chiavi ed offre pertanto (anche grazie al Message Integrity Code (MIC)) una maggiore sicurezza rispetto al protocollo WEP. L'AES invece cambia anche l'algoritmo di cifratura (prima era usato l'RC4) arrivando ad essere la soluzione più sicura. E' necessario che anche il client supporti il WPA-PSK(TKIP) o WPA2-PSK(AES). Nel caso di 802.11x and RADIUS scegliere la lunghezza in bit della chiave di cifratura.
RADIUS Server IP	Introdurre l'indirizzo IP del server Radius.
RADIUS Port	Introdurre la porta utilizzata dal server RADIUS, solitamente la 1882.
RADIUS Shared Key	Inserire la chiave da utilizzare per la fase di autenticazione e crittografia dei dati.



WPS

Il prodotto supporta pienamente le specifiche Wi-Fi Protected Setup, al fine di consentire una semplice installazione della rete wireless.

Questo insieme di specifiche prevede che le fasi di sincronizzazione e messa in sicurezza della WLAN vengano gestite in maniera autonoma dai dispositivi che supportino tali funzionalità.

Nello specifico, WPS prevede 2 modalità di sincronizzazione tra il punto di accesso ed i relativi client: la prima prevede la pressione di un apposito pulsante sul punto di accesso e successivamente su tutti i client appartenenti alla stessa wireless network. Questa procedura avvierà un processo di sincronizzazione automatica durante il quale i prodotti, oltre che all'autenticazione presso il punto di accesso, negozieranno una chiave di sicurezza (secondo gli standard supportati dai vari client) per la messa in sicurezza della rete. Al termine della procedura la rete wireless sarà così configurata e pronta per essere utilizzata.

La seconda prevede che la fase di autenticazione dei client sul punto di accesso avvenga tramite il riconoscimento di un codice PIN univoco associato al client, mentre tutta la parte successiva di messa in sicurezza sarà identica alla modalità illustrata sopra. Esistono 2 modalità di autenticazione (Enrollee o Registar) in base al dispositivo che si occuperà di gestire la fase iniziale di autenticazione.

Nello specifico, vediamo ora come configurare le 2 modalità di associazione WPS sul WebShare 142WN.

WPS Button Setup

- Premere il pulsante WPS posto sulla parte anteriore del WebShare Router; il led Wireless comincerà a lampeggiare in maniera regolare.
- Premere il pulsante WPS sul client o sui client che si desidera far autenticare al WebShare Router entro 120 secondi.



In alcune tipologie di client, il pulsante WPS può non essere presente; si prega di consultare il manuale utente per la verifica del supporto di questa tecnologia e per l'eventuale modalità di attivazione.



Change Password

In questa sezione è possibile cambiare la password di accesso del dispositivo. E' fortemente consigliato effettuare un cambio di password al fine di rendere più sicuro l'accesso al dispositivo (unitamente alla configurazione ACL).

Item	Setting		
Old Password			
New Password			
Reconfirm			

Parametro	Descrizione		
Old Password	Digitare la vecchia password.		
New Password	Digitare la nuova password.		
Reconfirm	Digitare ancora la nuova password per conferma.		
Save	Cliccare per salvare i settaggi e tornare alla pagina di configurazione principale.		
Undo	Cliccare per tornare ai valori preimpostati nella maschera.		

Qualora si perdesse la password utilizzare la procedura di Reset per accedere nuovamente all'apparato.

Premendo il pulsante **WPS+Wireless ON/OFF** presente nel pannello posteriore del prodotto per 10 (o più) secondi, il router riporterà tutte le impostazioni ai valori iniziali (il comportamento dei LED frontali sarà come da boot indicato nel capitolo 1).



4.3 Formwarding Rules

Il NAT del Router consente la protezione della LAN locale da parte di accessi esterni indesiderati. Può essere necessario comunque consentire ad utenti esterni l'accesso ad un PC specifico della Lan (per esempio verso un PC che offre funzionalità di server Web o FTP). La funzionalità di Virtual Server consente di reindirizzare un particolare servizio, che avviene su una determinata porta, su un PC della Lan interna. E' possibile scegliere la porta ed il protocollo che si intende rigirare sull'indirizzo IP privato.

Virtual Server

Questa funzionalità permette di impostare il Router in modo che un determinate tipo di traffico in arrive sull'interfaccia sterna (WAN) possa essere correttamente reindirizzato ad uno specifico indirizzo IP della rete LAN.

Molte delle applicazioni diffuse oggi in Internet (FTP Server, Web Hosting, etc), necessitano di una configurazione della sezione Port Forwarding in modo che le richieste provenienti da client esterni vengano correttamente inoltrare ai rispettivi server che si occuperanno di fornire una risposta a queste ultime.

Di seguito si riporta la procedura per la creazione di una nuova regola di port forwarding:



□ Virtu	ual Server					I	HELP]
	W		ervices — select one — rule (00)Always ▼ C	Copy to ID -	•		
ID	Server	Server IP	Service Ports	Protocol	Enable	Schedule Rule#	
1	192.168.1.			Both ▼		0	
2	192.168.1.			Both ▼		0	
3	192.168.1.			Both ▼		0	
4	192.168.1.			Both ▼		0	
5	192.168.1.			Both ▼		0	
6	192.168.1.			Both ▼		0	
7	192.168.1.			Both ▼		0	
8	192.168.1.			Both ▼		0	
9	192.168.1.			Both ▼		0	
10	192.168.1.			Both ▼		0	
			Next >> Save	Undo			
Pa	rametro		D	escrizione			
ID Identificativo numerico fisso. Server IP Inserire l'indirizzo IP di un PC presente in LAN ve indirizzare tutti i pacchetti che soddisfino la regola. Service Port Impostare la porta servizio verso la quale do			gola. e dovrà (•			
1			reindirizzato il pacchetto entrante che soddisfi la regola.				
Enable	~-	Selezionare il protocollo da ruotare tra UDP/TCP o Both. Spuntare per rendere attiva la regola.					
Schedu	ıle	Selezionare il numero di regola temporale per imposta schedulazione della funzionalità. Per informazioni avanza fare riferimento al paragrafo relativo.					
Next		Cliccare	Cliccare Next per passare alla pagina seguenti.				

configurazione principale.

Cliccare per salvare i settaggi e tornare alla pagina di

Save



Undo

Cliccare per tornare ai valori preimpostati nella maschera.



Il sistema permette un massimo di 20 regole.



Utilizzando le combo-box nella parte superiore è possibile velocizzare il processo di creazione delle regole ed utilizzare settaggi reimpostati per alcuni servizi noti.



Qualora l'opzione di NAT sia disabilitata la funzionalità di Virtual Server non è utilizzabile.



Se sul Router è abilitato il DHCP bisogna prestare particolare attenzione ad assegnare l'indirizzo IP dei Virtual Server per evitare conflitti. In questo caso è sufficiente assegnare al PC Server (Tale PC non sarà client DHCP ed avrà oltre all'indirizzo IP, la subnet mask, il gateway (cioè I'IP privato del Router ADSL) ed i server DNS) un indirizzo IP che sia nella stessa subnet del Router ma fuori dal range di indirizzi IP assegnabili dal server DHCP attivo sul Router.



Il Router può gestire un numero non infinito di connessioni entranti, pertanto per grandi range potrebbero sorgere problemi ed il servizio di VS funzionare in maniera impropria.



Se l'applicazione non è inclusa nella lista **Well Know Services** di sopra, consultare il sito web del produttore dell'applicazione per conoscere le porte da ruotare. L'assistenza tecnica non fornirà dettagli sulle porte utilizzate dai vari software e/o applicativi che sono di esclusiva pertinenza della softwarehouse che ha sviluppato l'applicazione. Si invita pertanto a contattare tale softwarehouse.



Alcune applicazioni Internet ormai oggi diffusissime necessitano, per essere usate pienamente, di una configurazione particolare della sezione Virtual Server del WebShare Router. Nella lista seguente sono presenti questi settaggi. La lista non vuole essere esaustiva ma solo un punto d'inizio, invitiamo a consultare eventuali aggiornamenti di questo manuale (scaricabile dal sito www.atlantis-land.com).

Applicazione	Connessioni Uscenti	Connessioni Entranti
ICQ 98, 99a	Nessuno	Nessuno
NetMeeting 2.1 a 3.01	Nessuno	1503 TCP, 1720 TCP
VDO Live	Nessuno	Nessuno
mIRC	Nessuno	Nessuno
Cu-SeeMe	7648 TCP &UDP, 24032 UDP	7648 TCP &UDP, 24032 UDP
PC AnyWhere	5632 UDP, 22 UDP, 5631 TCP, 65301 TCP	5632 UDP, 22 UDP, 5631 TCP, 65301 TCP
Edonkey/Emule	Nessuno	principalmente 4660-4662 TCP , 4665-4672 UDP
MSN Messanger	Nessuno	TCP da 6891-6900 TCP 1863 TCP 6901 UDP 1863 UDP 6901 UDP 5190
VNC	Nessuno	TCP 5900



Il Router può gestire un numero non infinito di connessioni, pertanto per grandi range (o centinaia di connessioni cintemporanee) potrebbero sorgere problemi. Questo dispositivo supporta sino a 1500 connessioni contemporanee, quindi regolare i vari software di P2P affinché tale valore sia rispettato (in caso di dubbi chiamare

l'assistenza tecnica).



Di seguito una serie di porte notevoli:

Servizio	Numero di Porta / Protocollo
File Transfer Protocol (FTP) Data	20/tcp
FTP Commands	21/tcp
Telnet	23/tcp
Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) Email	25/tcp
Domain Name Server (DNS)	53/tcp and 53/udp
Trivial File Transfer Protocol (TFTP)	69/udp
finger	79/tcp
World Wide Web (HTTP)	80/tcp
POP3 Email	110/tcp
SUN Remote Procedure Call (RPC)	111/udp
Network News Transfer Protocol (NNTP)	119/tcp
Network Time Protocol (NTP)	123/tcp and 123/udp
News	144/tcp
Simple Management Network Protocol (SNMP)	161/udp
SNMP (traps)	162/udp
Border Gateway Protocol (BGP)	179/tcp
Secure HTTP (HTTPS)	443/tcp
rlogin	513/tcp
rexec	514/tcp
talk	517/tcp and 517/udp
ntalk	518/tcp and 518/udp
Open Windows	2000/tcp and 2000/udp
Network File System (NFS)	2049/tcp
X11	6000/tcp and 6000/udp
Routing Information Protocol (RIP)	520/udp
Layer 2 Tunnelling Protocol (L2TP)	1701/udp

Al fine di garantire una migliore comprensione di quanto trattato, di seguito un esempio di configurazione.

Si ponga di avere un server WEB attivo sulla propria rete LAN, ospitato su una macchina con indirizzamento IP 192.168.1.100; questo server deve essere in grado di rispondere alle richieste provenienti dai client esterni.




Posto che il gateway verso Internet per la macchina ospite del server WEB sia il WebShare 142WN, sarà necessario creare una regola di port forwarding come segue:

ID	Server IP	Service Ports	Protocol	Enable	Schedule Rule#
1	192.168.1. 100	80	Both ▼	V	0

In questo caso, è stato possibile avvalersi di una delle regole reimpostate per reindirizzare il traffico HTTP verso il server 192.168.1.100

Special AP



Parametro	Descrizione
Trigger	Inserire le porte che in uscita abilitano il trigger. E' possibile abilitare particolari applicazioni, come i videgames, che richiedono connessioni multiple (generalmente critiche quando si usa il NAT).
Incoming Ports	Quando il trigger è attivo, le porte elencate possono attraversare il firewall.
Enable	Spuntare per rendere attiva la regola.



Save	Cliccare per salvare i settaggi e tornare alla pagina di configurazione principale.
Undo	Cliccare per tornare ai valori preimpostati nella maschera.



Il sistema permette un massimo di 8 regole.



Miscellaneous

□ Miscellaneous Items				
Item			Setting	Enable
▶ IP Address of DMZ Host		192.168.1.		
➤ Non-standard FTP port			>	
▶ UPnP setting		2		V
► Xbox Support				
	2	Save Undo		
Parametro			r <mark>izione</mark> a tutti gli effetti u	
Internal Address of DMZ Host	in quanto tutto il traffico che non sia in grado di soddisfare una regola di Port Forwarding verrà indirizzato verso questo client. Per la configurazione, è necessario solamente spuntare il campo Enabled ed inserire nel campo Internal Address of DMZ Host l'indirizzamento dell'host DMZ (Sarà possibile selezionarlo altresì dalla lista a scomparsa).			
Port UPnP setting	Inserire la porta utilizzata per l'accesso ad un server FTP che non utilizza porte standard. Abilita o disabilita il supporto Universal Plug'n'Play. Questa tecnologia permette, se supportata dall'applicazione, la creazione di regole dinamiche di port-forwarding in modo da garantire il corretto funzionamento dell'applicativo utilizzato (es: Windows Live Messenger).			
XBOX Support	Migliora la com 360 connessa ir	patibilità quar modalità LIVI	, ido si utilizza una c E.	
Save	Cliccare per s configurazione		aggi e tornare alla	a pagina di
Undo	Cliccare per tor	nare ai valori p	oreimpostati nella m	aschera.





Se abilitata, la funzionalità DMZ consente la rotazione di tutti i protocolli verso un determinato indirizzo IP privato della Lan. Può essere abilitata per consentire il passaggio di determinati servizi. Resta inteso che una DMZ è una falla per la sicurezza, va pertanto utilizzata per reali necessità.



4.4 Security Setting


Packet Filters

Queste funzioni di filtraggio dei pacchetti IP sono in buona sostanza una serie di regole che il Router applicherà ai pacchetti IP che lo attraversano. E' utile comunque sapere che il solo filtraggio sui pacchetti non elimina i problemi legati a livello di applicazioni o altri livelli.

Le politiche con cui organizzare il filtraggio sono essenzialmente riassumibili in 2 differenti filosofie:

- Passa solo quello che ritengo sicuro il resto è bloccato
- Blocco quello che ritengo pericoloso e tutto il resto passa.

Tali politiche dovrebbe essere applicata da coloro che possiedono una buona conoscenza di Internet (in particolar modo nel primo approccio) in quanto è necessario creare una regola per ogni "servizio" che si vuole usare.





Parametro	Descrizione
Inbound Filter Outbound Filter	Spuntare Enable per abilitare il modulo di filtraggio sui pacchetti entranti o uscenti. Cliccare il bottone nella parte bassa della schermata per ruotare tra i 2 moduli presenti.
	Spuntare per Bloccare quello che ritengo pericoloso (e che verrà esplicitato nelle 8 regole di sotto) e tutto il resto passa.
	Spuntare per permettere il passaggio solo quello che ritengo sicuro (e che verrà esplicitato nelle 8 regole di sotto) e tutto il resto è bloccato.
ID	Identificativo numerico di regola.
Source IP	Inserire l'indirizzo di provenienza del pacchetto. E' possibile inserire un range digitando i 2 IP separati dal trattino "-".
Destination IP/Ports	Inserire l'indirizzo/porta destinazione del pacchetto. Iserire il prefisso T per TCP ed U per UDP davanti al numero di porta. Nessun prefisso implica entrambi i protocolli. Per indicare un intervallo di porte è possibile inserire un range digitando i 2 valori separati dal trattino "-". Esempio: U1000-1999 , blocca le porte UDD dalla 1000 alla 1999.
Enable	Spuntare per rendere attiva la regola.
Schedule	Selezionare il numero di regola temporale per impostare schedulazione della funzionalità. Per informazioni avanzate, fare riferimento al paragrafo relativo.
Save	Cliccare per salvare i settaggi e tornare alla pagina di configurazione principale.
Undo	Cliccare per tornare ai valori preimpostati nella maschera.



Il sistema permette un massimo di 16 regole divise in 8 per modulo (Inbound/Outbound).



Si consiglia la lettura dell'Appendice C.



Domain Filters

Le politiche con cui organizzare il filtraggio sono essenzialmente riassumibili in 2 differenti filosofie:

- Blocco i domini indicati e permetto l'accesso a tutto ciò che non è esplicitamente dichiarato.
 - Consento l'accesso esclusivamente ai domini dichiarati e blocco tutto il resto.

Nello specifico, di seguito verranno indicate entrambe le filosofie di filtering, cosi da poter fornire un'ampia gamma di soluzioni anche all'utilizzatore più esperto.

JOCCI TOTTING	arrampia garrina	ar sorazi	orn aricine	an acmi	Lacore	pia cope	
□ Domain Filt	ter						[HELP]
	Item				Setting		
▶ Domain Filte	er	□ E	nable				
▶ Log DNS Qu	iery	□ E	nable				
▶ Privilege IP /	Addresses Range	From	0 To	0			
ID	Domain Suff	х		Acti	on	Enable	Schedule Rule#
1				☐ Drop	Log		0
2				☐ Drop	Log		0
3				□ Drop	Log		0
4				□ Drop	Log		0
5				☐ Drop	Log		0
6				Drop	Log		0
7				□ Drop	Log		0
8				□ Drop	Log		0
9				□ Drop	Log		0 /4
10	* (all others)		□ Drop	Log		0
		Sa	undo				:
Parame	etro		De	escrizi	one		
Domain Filt			per abilit				
Log DNS Qu	Spuntare	Enable	per abilit	are la f	unziona	ılità di Lo	OG.
Privilege	TD						
Addresses F	Range	ii range	di IP esclu	si ua q	uesto III	ıu ayyıo.	



Domain Suffix	Digitare il suffisso o dominio completo da bloccare.
Action	E' possibile permettere il passaggio (spuntare LOG) oppure il Blocco del pacchetto in esame (Drop).
Enable	Spuntare per rendere attiva la regola.
Schedule	Selezionare il numero di regola temporale per impostare schedulazione della funzionalità. Per informazioni avanzate, fare riferimento al paragrafo relativo.
Save	Cliccare per salvare i settaggi e tornare alla pagina di configurazione principale.
Undo	Cliccare per tornare ai valori preimpostati nella maschera.



Il sistema permette un massimo di 10 regole.



URL Blocking

Tramite questa funzionalità è possibile filtrare ulteriormente il traffico in uscita limitando tale traffico in base all'ora e/o giorno, al tipo di URL (una determinata seguenza di caratteri.) e ad una parola contenuta all'interno dell'URL stessa.

□ URL Blocking			[HELP]
Item		Setting	
URL Blocking	Enable	33)1(-
ID	URL	Enable	Schedule Rule
1			0
2			0
3			0
4			0
5			0
6			0
7			0
8			0
9			0
10			0

Parametro	Descrizione
Eanble	Spuntare per abilitare il modulo di URL Blocking.
URL	Se una parte dell'URL di un determinato sito include le parole inserite questa vie bloccata.
Enable	Spuntare per rendere attiva la regola.
Schedule	Selezionare il numero di regola temporale per impostare schedulazione della funzionalità. Per informazioni avanzate, fare riferimento al paragrafo relativo.
Save	Cliccare per salvare i settaggi e tornare alla pagina di configurazione principale.



Undo

Cliccare per tornare ai valori preimpostati nella maschera.



Il sistema permette un massimo di 8 regole.



Mac Control

MAC Address Cont	rol				[H	ELP]
Item		Setting				
► MAC Address Contr	ol Enable	☐ Enable				
Connection control	ection control Wireless and wired clients with C checked can connect to this allow unspecified MAC addresses to connect.			is device;	and	
Association control	deny ▼	Wireless clients with A checked can associate to the wireless LAN, a deny ▼ unspecified MAC addresses to associate. Note: Association control has no effect on wired clients.				ıd
DHCF	clients Select o	ne	8	-		
0.0000000000000000000000000000000000000	Schedule rule	(00)Always ▼ Copy to ID -	-			
ID MAC Ad	ldress	IP Address	С	Α	Schedule	Rule#
21		192.168.1.			0	
22		192.168.1.			0	
23		192.168.1.			0	
24		192.168.1.			0	ij
	<< Previo	us Next >> Save Undo	8			
Parametro		Descrizione	8			
	ss Spuntare Er	nable per abilitare il modu	lo di filtr	agg	gio sui M	IAC.
Connection Control	filtraggio su Spuntare: Deny alla r riporta Allow l'acces	connection Control per i MAC dei soli dispositivi W : In questo caso, il dispositivi ete a tutti i dispositivi ati nel campo MAC Address : In questo caso, il sso alla rete a tutti i sso anche ai MAC non spec	rired. sitivo ne non si List. disposit	egh ped ivo	erà l'acc cificatam perme	cesso nente tterà
Association Control		ssociation Control per i MAC dei soli dispositivi W		e i	l modul	lo di



	 Deny: In questo caso, il dispositivo negherà l'accesso alla rete a tutti i dispositivi non specificatamente riportati nel campo MAC Address List. Allow: In questo caso, il dispositivo permetterà l'accesso alla rete a tutti i dispositivi consentendo l'accesso anche ai MAC non specificati.
ID/MAC/IP Address	E' possibile utilizzare questa sezione per assegnare un IP ad uno specifico MAC che fa richiesta DHCP.
Schedule	Selezionare il numero di regola temporale per impostare schedulazione della funzionalità. Per informazioni avanzate, fare riferimento al paragrafo relativo.
Save	Cliccare per salvare i settaggi e tornare alla pagina di configurazione principale.
Undo	Cliccare per tornare ai valori preimpostati nella maschera.
Next	Cliccare per passare alla pagina seguente. Controllare la colonna ID.



Il sistema permette un massimo di 28 regole.



Miscellaneous

□ Miscellaneous Items		[HEL
Item	Setting	Enable
Remote Administrator Host / Port	0.0.0.0 / 88	
Administrator Time-out	600 seconds (0 to disable	e)
Discard PING from WAN side	id	
▶ SPI mode		
DoS Attack Detection		
VPN PPTP Pass-Through		V
▶ VPN IPSec Pass-Through		V

Parametro	Descrizione	
Remote Administratior Host/ Port	E' possibile limitare il controllo remoto ad un solo indirizzo IP, oppure lasciare 0.0.0.0 per permettere a tutti gli IP l'accesso. E' inoltre possibile scegliere la porta di configurazione (LAN/WAN). Spuntare enable per abilitare il controllo remoto. E' opportuno creare una regola di Virtual Server permanente sull'IP lato LAN del Router e la porta impostata sul protocollo TCP.	
Administrator Time-Out	E' possibile inserire un tempo di idle prima del logout automatico dall'interfaccia di configurazione.	
Discard PING from WAN side	Spuntare per bloccare le risposte ai PING sulla WAN.	
SPI Mode	Spuntare per abilitare la modalità di controllo del traffico SPI.	
Dos Attack Detection	Spuntare per abilitare la modalità di controllori attacchi DoS (SYN Attack, WinNuke, Port Scan, Ping of Death, Land Attack etc).	
VPN PPTP Pass- Through	Spuntare per abilitareil passaggio di VPN PPtP.	
VPN IPSec Pass- Through	Spuntare per abilitareil passaggio di VPN IPSec	



Save	Cliccare per salv configurazione pri		e tornare	alla pagina di	į
Undo	Cliccare per tornar	e ai valori prein	npostati nell	a maschera.	

Vediamo nel dettaglio le tipologie di attacchi DoS:

- Attacchi che mirano all'esaurimento della banda, sono realizzabili in due modalità diverse a seconda di quanta banda abbia l'attaccante. Qualora la banda sia maggiore dell'attaccato può saturarlo diversamente può usare altri host che di fatto amplificano l'attacco.
- Attacchi che mirano all'esaurimento delle risorse.
- Attacchi contro difetti di programmazione, che mirano a sfruttare bug software o hardware.
- Attacchi DoS generici.

Segue una breve descrizione del funzionamento degli attacchi più comuni:

- IP Spoofing: è un attacco particolare in cui l'attaccante cerca di intromettersi in una connessione con lo scopo di abbatterla o di prenderne il controllo. Può essere fatto sia dall'interno della propria Lan (con possibilità più alte di successo se si dispone di LAN con HUB) che da Internet con possibilità di successo infinitamente inferiori. Grazie all' SPI il Router esamina a fondo i pacchetti che lo attraversano e confrontando molti parametri coi pacchetti precedenti della stessa connessione riesce a stabilire con efficacia se un pacchetto in arrivo è "spoofato" o meno.
- Sync Flood: come già accennato è un attacco che mira a esaurire le risorse del sistema che lo subisce. All'atto dell'instaurazione di una connessione viene spedito un pacchetto (dall'attaccante) col quale si avvisa che si vuole costruire la connessione. Il ricevente, cioè l'attaccato, alloca delle risorse e risponde con un pacchetto per proseguire la creazione della connessione. L'attaccato aspetta pazientemente il pacchetto di risposta (che non arriverà mai poiché l'attaccante avrà scelto o un IP di un host spento oppure starà attaccando l'host in questione impedendogli di rispondere). Le risorse allocate saranno bloccate sino a che non scade il timer associato. Nel frattempo l'attaccante ripeterà quest'attacco finendo col bloccare tutte le risorse disponibili nell'attaccato. Il firewall integrato nell' ADSL Router riconosce il tentativo di apertura di diverse connessioni provenienti dallo stesso IP e non allocherà le risorse. Certamente, a meno di trovarsi con sprovveduti, l'IP che verrà registrato nella tabella del sicurity logs non apparterrà all'attaccante.
- Smurf Attack: tenta invece di esaurire l'intera banda dell'host vittima, per fare questo può (a seconda della velocità della sua connessione) sfruttare anche delle sottoreti che fungono da amplificatore. Infatti l'indirizzo di



broadcast di queste sottoreti vieni sfruttato e così tutti gli host di questa sottorete rispondono all'Echo Request richiesto dall'attaccante che avrà sostituito l'IP del mittente con quello dell'attaccato. All'attaccato tutti gli host risponderanno col pacchetto di Echo Reply generando un traffico intensissimo. Il Router filtra i pacchetti di Echo Reply in uscita trattandolo come un attacco.

- Ping of Death: quest'attacco particolare e dalle conseguenze variabili (anche a seconda del carico della macchina) viene generato creando un pacchetto ICMP di Echo Request fuori standard. Il pacchetto IP può infatti essere lungo, dalle spefiche RFC, al massimo 65536 bytes di cui 20 sono riservati per l'header. Entro il Payload vengono inseriti i pacchetti di livello superiore, in questo caso l'ICMP (oppure TCP, UDP) che ha un header lungo 8 bytes. La lunghezza massima per il Payload del pacchetto ICMP è dunque 65535-20-8=60507 bytes. Sebbene un pacchetto del genere sia fuori specifica è comunque realizzabile, inoltre arriva frammentato alla destinazione (l'attaccato) dove verrà ricomposto (non verificandolo prima) ma a questo punto potrebbe generare un overflow dello stato di alcune variabili. Il firewall integrato si accorge di questo tipo di attacco e scarta il pacchetto in questione, aggiornando la tabella del security logs.
- Land Attack: sfrutta un errore presente in molti Sistemi operativi o Router
 che quando ricevono un particolare pacchetto (il cui IP di provenienza è
 uguale a quello di destinazione, cioè l'attaccato) di richiesta di connessione
 tentano di stabilirla ma vanno incontro ai più diversi blocchi. In pratica
 l'attaccato cerca di colloquiare con se stesso. Il Router elimina tutti i pacchetti
 con questa caratteristica.




4.5 Advanced Setting

System Time

Il Router non ha un orologio al suo interno, usa il protocollo SNTP per risolvere tale inconveniente. E' possibile utilizzare una delle 3 modalità sequenti:

- Get Date and Time by NTP Protocol: Selezionare per utilizzare un server NTP da cui ricevere le impostazioni di data/ora. Selezionare nel campo Time Server l'indirizzo IP del server o il suo nome. Selezionare poi in Time Zone il fuso orario di appartenenza. Cliccare poi su Sync Now per effettuare la sincronizzazione.
- Set Date and Time using PC's Date and Time: Selezionare per utilizzare come impostazioni per data/ora quele del PC da cui si sta effettuando il management.

 Set Date and Time manually: Selezionare per introdurre manualmente le impostazioni per data/ora.





Parametro	Descrizione
System Time	Viene visualizzata l'ora e la data del dispositivo.
Get Date and Time by NTP Protocol:	Selezionare per utilizzare un server NTP da cui ricevere le impostazioni di data/ora. Selezionare nel campo Time Server l'indirizzo IP del server o il suo nome. Selezionare poi in Time Zone il fuso orario di appartenenza. Cliccare poi su Sync Now per effettuare la sincronizzazione.
Set Date and Time using PC's Date and Time:	Selezionare per utilizzare come impostazioni per data/ora quele del PC da cui si sta effettuando il management.
Set Date and Time manually:	Selezionare per introdurre manualmente le impostazioni per data/ora.
Time Zone	Selezionare nella Combo-Box il fuso orario di appartenenza.
Daylight Saving Time	Permette, selezionando ON , di impostare la data in cui effettuare il passaggio/ritorno all'ora legale.
Save	Cliccare per salvare i settaggi e tornare alla pagina di configurazione principale.
Undo	Cliccare per tornare ai valori preimpostati nella maschera.
	Il protocollo di default, l'NTP (RFC 1305), è simile al protocollo



Il protocollo di default, l'NTP (RFC 1305), è simile al protocollo dell'ora (RFC 868). Il formato dell'ora(RFC 868) visualizza un numero intero 4-byte che dà il numero totale di secondi dal 1970/1/1 a 0:0:0.

E' possibile utilizzare il seguente server NTP: 128.138.140.44



Verificare che il Router abbia i DNS (altrimenti non potrà risolvere i nomi dei server NTP e quindi ottenere le informazioni orarie/data).



System Log

Username

In questa sezione è possibile configurare il servizio Syslog integrato nel dispositivo e come inviare messaggi di stato al server Syslog o via mail.

□ System Log		[HELP]
Item	Setting	Enable
▶ IP Address of Syslog Sen	er 192.168.1.	
▶ E-mail Alert	Send Mail Now	
SMTP Server IP/Port		
E-mail addresses		
• E-mail Subject		
• User name		
• Password		
▶ Log Type	 ✓ System Activity ✓ Debug Information ✓ Attacks ✓ Dropped Packets ✓ Notice 	ß
	View Log Save Undo	
Parametro	Descrizione	
	puntare Enable ed insirire l'indirizzo L	
	dispositivo invierà continuamente i LO	
	puntare Enable per abilitare la funzio llerta. Cliccare (dopo aver configurato	
	Send Mail Now per testare la funzional	
	Digitare il nome o indirizzo IP del serv	
	orta usata per comunicare con il serve	
	a porta utilizzata è la 25.	
	d esempio: smtp.mail.out:25	
	Digitare l'indirizzo mail del destinatario.	
i iuli uuul cooco	3 indirizzi separati dall'operatore ";" o '	,,,

Digitare la username.



Password	Digitare la password.
Log Type	Selezionare i LOG da inviare.
ViewLog	Cliccare
Save	Cliccare per salvare i settaggi inseriti.
Undo	Cliccare per cancellare quanto inserito e tornare alle condizioni iniziali.




Dynamic DNS

Tramite questa funzionalità è possibile registrare un dominio (del tipo nome dominio.dyndns.info) ed associarlo ad un IP dinamico. Ogni qual volta WebShare si riconnetterà od effettuerrà un rinnovo dell'indirizzo IP associato all'interfaccia WAN, tramite il client incorporato, comunicherà al server Dynamic DNS il nuovo indirizzo IP assegnato dall'ISP. In questo modo, il Router ed i dispositivi ad esso collegati risulteranno sempre raggiungibili (se non per brevi periodi di fail legati al tempo di aggiornamento dell'associazione IP/dominio). Associando tale funzionalità con il Virtual Server è possibile:

- Gestire un server WEB interno alla propria LAN
- Attivare un server FTP pubblico sul quale depositare materiale da condividere
- Controllare in maniera remota una macchina od un dispositivo collegati al Router (es: IPCamera, NAS oppure direttamente un PC tramite apposito software)

Per poter usufruire di tutti i vantaggi del servizio DynDns è necessaria l'attivazione di un account sul sito www.dyndns.org (per maggiori informazioni, fare riferimento all'appendice relativa).

Una volta registrato il dominio DynDns, è possibile associarlo al Router tramite il client integrato come da procedura indicata di seguito:



Parametro	Descrizione
Dynamic DNS	Attiva o disattiva il client DynDNS integrato.
Provider	Indicare il provider di servizi DynDNS presso il quale si è precedentemente registrato un account DynDNS. I provider supportati sono: Dynamic DNS, No-IP.com, TZO.com e dhs.org. Per accedere al sito d effettuare la registrazione,



	cliccare Provider WebSite.
HostName	Inserire il dominio registrato presso il provider di servizi DDNS.
Username/Email	Inserire il nome utente utilizzato in fase di registrazione dell'account DDNS.
Password	Inserire la password utilizzata in fase di registrazione dell'account DDNS.
Save	Cliccare per salvare i settaggi inseriti.
Undo	Cliccare per cancellare quanto inserito e tornare alle condizioni iniziali.

A questo punto WebShare è sempre e comunque raggiungibile dall'esterno. E' possibile ad esmpio ospitare un sito WEB o FTP (ruotando le opportune porte). In questo modo ogni utente esterno interrogherà il server DDNS che gli restituirà di volta in volta l'indirizzo IP assegnato dall'ISP al WebShare.



Il client integrato eseguirà la procedura di sincronizzazione col server ad ogni riconnessione del profilo PPP.

Si consiglia quindi di non utilizzare questa funzionalità in accordo con linee particolarmente rumorose che potrebbero provocare eccessive richieste di sincronizzazione, con conseguente disattivazione dell'account.



Per maggiori dettagli consultare l'Appendice B.



SNMP

L'SNMP (Simple Network Management Protocol) è un protocollo che viene utilizzato per il management ed il controllo del network. E' richiesto un software apposito in un PC della LAN Il protocollo SNMP può funzionare indifferentemente su IP, IPX o Apple Talk. Differenti oggetti creano una struttura SNMP (Agenti SNMP, Network Management Stations[NMS], Network Management Protocols ed Management Information Base[MIB].

Un agente SNMP risiede tipicamente in un device intelligente della rete e viene configurato e controllato da un NMS tramite messaggi SNMP. In ogni MIB è contenuto un identificatore OID dell'agente. Le TRAP vengono inviate verso l'IP dell'NMS utilizzando specifiche porte e sono utilizzate per segnalare particolari eventi.

SNMP Access Control (E' richiesto un software apposito in un PC della LAN) – Simple Network Management Protocol.

- Read Community: Specificare il nome per identificare la Read Community (e l'indirizzo IP da cui si può accedere). E' una sorta di password che il dispositivo controlla prima di concedere l'acesso in lettura dei dati.
- Write Community: Specificare il nome per identificare la Write Community (e l'indirizzo IP da cui si può accedere). E' una sorta di password che il dispositivo verifica prima di poter accedere alla configurazione.
- Trap Community: Specificare un nome per identificare una Trap Community e un indirizzo IP cui verrano inviate le Trap.

SNMP: SNMPv2c

L'SNMPv2c include le caratteristiche avanzate del protocollo SNMPv2, esclusa la sicurezza che è rimasta quella del protocollo SNMPv1.

SNMPv3 (non supportato dal WebShare 142WN) include inoltre un robusto meccanismo di autenticazione per la configurazione remota.



SNMP Setting [HEL		[HELP]
Item	Setting	
Enable SNMP	☑ Local ☐ Remote	
Get Community	public	
Set Community	private	
▶ IP 1		
▶ IP 2		
▶ IP 3		
▶ IP 4		
SNMP Version	○ V1 ⑨ V2c	

Parametro	Descrizione
Eanble SNMP	Spuntare Local per autorizzare solo la LAN, Remote per autorizzare la WAN. Spuntarli entrambi per permettere un accesso sia locale che remoto.
Get Community	Specificare il nome per identificare la Read Community. E' una sorta di password che il dispositivo controlla prima di concedere l'acesso in lettura dei dati.
Set Community	Specificare il nome per identificare la Write Community. E' una sorta di password che il dispositivo verifica prima di poter accedere alla configurazione.
IP 1/2/3/4	Digitare l'indirizzo IP delle macchine dove risiede il client SNMP ed a cui vengono inviati i messaggi di TRAP.
SNMP Version	Spuntare la versione del protocollo da utilizzare. Sono disponibili V1 o V2c.
Save	Cliccare per salvare i settaggi inseriti.
Undo	Cliccare per cancellare quanto inserito e tornare alle condizioni iniziali.





La porta/protocollo utilizzata dall'SNMP è la 161 in UDP.




Routing

Permette di configurare gli instradamenti statici (sino a d 8) nel caso in cui sia necessario effettuare routing all'interno della rete LAN.

Per comprendere al meglio questa funzionalità, ci serviremo di un esempio.

Si ponga di avere 2 segmenti di rete (192.168.1.0/24 ed 192.168.7.0/24), dove il dispositivo con indirizzo 192.168.1.1 appartente alla LAN del Router sia il responsabile dell'instradamento del traffico verso la rete 192.168.7.0/24.



Per poter raggiungere i client posti sulla sottorete 192.168.7.0/24, sarà necessario creare una regola di instradamento statico come segue:





Parametro	Descrizione
Destination	Indicare il segmento di rete o l'indirizzo IP da raggiungere.
Netmask	Indicare la maschera di rete relativa all'indirizzo dichiarato nel campo Destination.
Gateway	Inserire l'IP della macchina responsabile dell'instradamento dei pacchetti verso il segmento di rete da raggiungere.
НОР	Introdurre il costo in HOP. Usualmente tale valore è 1. Mettere tale valore in funzione del numero di Router che è necessario attraversare per arrivare alla rete desiderata.
Enable	Spuntare per abilitare l'instradamento statico.

Premere su **Save** per aggiungere la regola di instradamento alla tabella di instradamento del Router.



Schedule Rule

La funzionalità Time Schedule/Schedule Rule consente di impostare fino a 8 TimeSlot che aiuteranno l'utente a gestire nel miglior modo la sezione Firewall, Virtual Server e Wireless. E' possibile impostare i giorni e gli orari in cui le diverse regole di firewalling, virtual server sono attive. Questa funzionalità è strettamente correlata alla sincronizzazione dell'orologio di sistema configurabile all'interfaccia **System Time**.



Parametro	Descrizione
Schedule	Spuntare Enable per attivare tale funzionalità.
Edit	Per cambiare un timeslot.
Delete	Per rimuovere un timeslot.
Save	Cliccare per salvare le impostazioni inserite.
Add New Rules	Cliccare per aggiungere un nuovo Time Slot (rule).



□ Schedule Rule Setting [HELP		[HELP]
Item	Se	etting
▶ Name of Rule 2		
▶ System Time	lunedì 1 giugno 2009 3.34.48	
Week Day	Start Time (hh:mm)	End Time (hh:mm)
Sunday		
Monday		:
Tuesday		
Wednesday		
Thursday		
Friday		
Saturday		:
Every Day		
	Save Undo Back	>

Parametro	Descrizione
Name of Schedule	Digitare il nome del TimeSLot.
Sunday/Saturday	E' possibile definire un orario di inizio (hh:mm) e di fine (hh:mm) indipendente per ogni giorno della settimana o comune (in questo caso scrivere le informazioni orarie in Every Day).
Save	Cliccare per salvare le impostazioni inserite.
Undo	Cliccare per cancellare le impostazioni inserite.
Back	Cliccare per tornare alla schermata precedente.



4.6 ToolBox

ViewLog

□ System Log	
Item	Info
WAN Type	PPP over ATM (R0.27a1(beta01))
Display time	Mon Jun 01 02:17:09 2009
Time	Log
domenica 31 maggio 2009 23.59.11	Admin from 192.168.1.45 login successfully
lunedì 1 giugno 2009 0.00.50	Admin from 192.168.1.45 logged out
lunedì 1 giugno 2009 0.02.14	Admin from 192.168.1.45 login successfully
lunedì 1 giugno 2009 1.19.40	Admin from 192.168.1.45 login successfully
lunedì 1 giugno 2009 1.52.22	Admin from 192.168.1.45 login successfully
lunedì 1 giugno 2009 2.14.53	Admin from 192.168.1.45 login successfully
Refresh Download Clear logs	

Parametro	Descrizione
WAN Type	Viene mostrata la tipologia di interfaccia WAN (3G, ADSL).
Display Time	Viene mostrata l'ora/data del dispositivo.
Time	Viene mostrata l'ora/data del log.
Log	Viene mostrata una descrizione dell'ievento registrato.
Refresh	Cliccare per aggiornare i log visualizzati a video.
Download	Cliccare per salvare su PC (in formato LOG) i file di LOG di sistema.
Clear Logs	Cliccare per svuotare la memoria di Logs del sistema.



Firmware Upgrade



Per effettuare l'upgrade del firmware del dispositivo è necessario anzitutto scaricare dal sito **www.atlantis-land.com** (nella sezione opportuna) un nuovo firmware (se disponibile). Aprire il file compresso in una directory. Accedere a questo puntoalla **voce Firmware Upgrade** e premere poi il tasto **Browse** ed indicare la path contenente il firmware decompresso. Premere poi sul tasto **Upgrade** per terminare l'aggiornamento. E' opportuno staccare, durante la fase di upgrade, la linea ADSL dal dispositivo.

Durante la fase di upgrade il Router indicherà lo stato di completamento della riscrittura del firmware mostrando un indicatore percentuale.



- E' opportuno garantire, durante l'intera fase di upgrade, al Router ADSL l'alimentazione elettrica. Qualora questa venisse a mancare il dispositivo potrebbe non essere recuperabile.
- Staccare il cavo RJ11 dal Router e verificare che solo un cavo ethernet sia connesso (quello del PC da cui si effettua l'upgrade).
- Effettuare l'upgrade utilizzando una connessione wired e non wireless. Questo potrebbe danneggiare il dispositivo ed invalidare così la garanzia.
- Non utilizzare file di restore generati con versioni anteriori di firmware. Questo potrebbe rendere instabile il dispositivo.
- Durante la procedura di upgrade è opportuno non chiudere il browser Web, caricare nuove pagine o cliccare su link. Questo potrebbe danneggiare il firmware e rendere inusabile il dispositivo.



Settina

Il WebShare Router consente di effettuare un backup (ripristino) sul (dal) disco fisso del PC. Grazie a questa comoda funzionalità è possibile salvare complesse configurazioni e rendere nuovamente operativo il Router in pochi veloci passaggi. Per effettuare il Backup cliccare sul bottone **Backup Setting**. Non resta che selezionare il percorso in cui salvare i dati sulla configurazione (verrà generato un file con estensione BIN).

Per effettuare il **Ripristino** accedere alla sezione **Firmware Upgrade**, indicando il percorso (**Browse**) dove è contenuto il file contenente la configurazione, e cliccare poi su **Upgrade**.

La procedura è piuttosto lenta (il tempo complessivo può superare i 2 minuti) e termina con il riavvio del dispositivo.



Non editare per nessuna ragione il file di backup, questo potrebbe bloccare e rendere inutilizzabile il dipsositivo.




Non utilizzare file di Backup provenienti da versioni di firmware differenti.



Reset to Default

Cliccare per effettuare un reet del dispositivo alle condizioni iniziali



Cliccare su **OK** per conferma.




Dopo che il dispositivo è acceso, effettuare per effettuare il reset la seguente procedura:

Premere **Wireless ON/OFF** e **WPS** per circa 5 secondi. Il LED Status si spegnerà, per indicare l'avvenuto reset dell'apparato.

Reboot


Cliccare per effettuare un riavvio del dispositivo.



Cliccare su **OK** per conferma.



Miscellaneous





Per maggiori dettagli sul Wake-on-LAN si consulti il capitolo 5.



5. Risoluzione dei problemi

Questo capitolo illustra come identificare e risolvere eventuali problemi sul WebShare Wireless N ADSL2+ Router .

A.1 Utilizzare i LED per la diagnosi dei problemi

I LEDs sono un utile strumento per individuare eventuali problemi, osservandone lo stato è possibile individuare velocemente dove si verifica un eventuale malfunzionamento.

A.1.1 LED Power

Il LED STATUS non si accende

Steps	Azione Correttiva
1	Accertarsi che l'alimentatore sia connesso al WebShare Wireless ADSL2+ Router e alla rete elettrica. Utilizzare unicamente l'alimentatore fornito a corredo (9V, AC-DC).
2	Verificare che l'alimentatore sia connesso a una presa elettrica attiva e in grado di fornire la tensione necessaria al funzionamento del prodotto. Accertarsi che il bottone di accensione, posto sul retro, sia su premuto.
3	Accertarsi che il Plug dell'alimentatore sia correttamente inserito.
4	Verificare che il bottone di accensione sia su ON.
5	Se il problema persiste contattare l'assistenza tecnica Atlantis.

A.1.2 I FD I AN

Il LED LAN non si accende.

Steps	Azione Correttiva
1	Verificare la connessione del cavo di rete tra il router e il PC o lo Switch di rete.
2	Verificare che il cavo sia funzionante.
3	Verificare che la scheda di rete del PC funzioni correttamente.
4	Se il problema persiste contattare l'assistenza tecnica Atlantis.

A.1.3 LED WAN

Il LED WAN non si accende.

II LLD WAN HOLLS	accende.	
Steps	Azione Correttiva	
	Verificare che il cavo telefonico e la presa a muro funzionino correttamente.	
2	Verificare che il Provider abbia attivato il servizio ADSL.	
	Accedere al dispositivo in Status->ADSL MODEM STATUS e controllare il valore SNR Margin in downstream .	
4	Se il problema persiste contattare l'assistenza tecnica Atlantis.	



A.2 Login con Username e Password

E' stata dimenticata la password di accesso.

Steps	Azione correttiva
1	Se è stata cambiata la password di accesso ed è stata dimenticata, è necessario caricare la configurazione di default. Ciò cancellerà tutte le configurazioni eseguite dall'utente e ripristinerà la password di default. Premendo il pulsante "WPS e Wireless ON/OFF" presenti nel pannello anteriore del prodotto per5 (o più) secondi, il router riporterà tutte le impostazioni ai valori iniziali (il led Status si spegnera).
2	I parametri di default per l'accesso alla configurazione del Router ADSL sono: Indirizzo IP:192.168.1.254 Username: admin, Password: atlantis Wireless (WPA2-PSK in AES) con password: WebShare142WN
3	Per incrementare il livello di sicurezza del sistema è molto importante modificare la password di default.

A.3 Interfaccia LAN

Le schermate di configurazione Web non vengono visualizzate correttamente.

Steps	Azione correttiva
1	Accertarsi di utilizzare Internet Explorer 5 o una versione successiva.
2	Eliminare i files temporanei di Internet ed eseguire un nuovo login.

Non è possible accedere al WebShare Wireless N ADSL2+ Router dalla LAN e nemmeno eseguire un ping dal router verso i PC della rete.

Steps	Azione correttiva
1	Verificare che i LEDs relativi alle porte LAN posti sul pannello frontale del WebShare Wireless N ADSL2+ Router siano accesi in corrispondenza dei cavi di rete collegati. Se entrambi i LEDs sono spenti fare riferimento alla sezione A.1.2.
2	Accertarsi di utilizzare un indirizzo IP corretto, appartenente alla stessa rete del WebShare Wireless N ADSL2+ Router .
3	Se è stato modificato l'indirizzo IP lato LAN del Router è necessario modificare L'URL di accesso al prodotto.
4	Se i problemi persistono effettuare un reset dell'apparato.



A.4 Interfaccia WAN(accesso ad Internet)

L'inizializzazione della connessione ADSL fallisce.

Steps	Azione correttiva
1	Verificare che il cavo telefonico e la presa a muro funzionino correttamente. Il LED ADSL dovrebbe essere acceso.
2	Verificare che i valori di VPI e VCI siano corretti, nel dubbio verificare tali parametri con il proprio Provider.
3	Riavviare il Router ADSL. Se il problema persiste contattare l'assistenza tecnica Atlantis.

Non è possibile ottenere un indirizzo IP pubblico dall' ISP.

Steps	Azione correttiva
	L' indirizzo IP pubblico viene fornito dal Provider dopo l'autenticazione di username e password.
	Questo tipo di autenticazione si verifica solo con i protocolli PPPoE e PPPoA, verificare quindi che i parametri inseriti siano corretti.

Non è possibile accedere ad Internet.

Steps	Azione correttiva
1	Accertarsi che il Router ADSL sia stato impostato correttamente per
	la connessione ad Internet.
2	Se il LED ADSL è spento fare riferimento alla sezione A.1.3.

La connessione ad Internet si disconnette.

Steps	Azione correttiva
1	Verificare le impostazioni di scheduling della connessione.
2	Se si utilizzano i protocolli PPPoA e PPPoE per la connessione verificare le impostazioni di IDLE-TIMEOUT.
3	Verificare che il valore di SNR (Status-Downstream) sia almeno 12dB nel caso di ADSL.
4	Contattare l'ISP.

A.5 Interfaccia WLAN

Il client wireless, configurato in DHCP, non riceve l'indirizzo IP dal router.

Steps	Azione correttiva
1	Accertata l'avvenuta connessione con la WLAN del router, provare
	ad aggiornare i driver del client wireless.
2	Se il problema persistesse, procedere come da punto 3. Talune volte



	Infatt II pacchetto DHCP non riesce a passare a cause di settaggi RTS/CTS e Fragmentation Threshold(bytes). Tale parametro andrebbe impostato sui driver del client wireless. Riprovare verificando se l'attriobuzione dell'indirizzo IP avviene correttamente. Alternativamente
3	Assegnare al client Wireless un indirizzo IP statico (del tipo 192.168.1.1, subnet=255.255.255.0, DG=192.168.1.254) e provare ad effettuare un ping verso l'indirizzo IP del router.
Domanda	Risposta
applicazione da	un' Questo dipende direttamente dall'applicazione stessa, se è stata un progettata per lavorare in rete (non fa differenza che sia wireless oto o cablata) non ci sarà alcun problema.
Steps	Risposta
	rete Si, se il gioco è dotato di funzionalità multiplayer in rete. puter
Charac	Planata
Steps	Risposta
Cos'è lo S _l	pread La trasmissione Spread Spectrum si basa sulla dispersione

Steps		Risposta
Cos'è lo Spectrum?	·	La trasmissione Spread Spectrum si basa sulla dispersione dell'informazione su una banda molto più ampia di quella necessaria alla modulazione del segnale disponibile. Il vantaggio che si ottiene da questa tecnica di modulazione è infatti una bassa sensibilità ai disturbi radioelettrici anche per trasmissioni a potenza limitata. Questa caratteristica è ovviamente preziosa quando si devono trasmettere dei dati.

	ovviamente preziosa quando si devono trasmettere dei dati.
Steps	Risposta
Cosa sono DSSS FHHS?	e DSSS (Direct-Sequence Spread-Spectrum): E' una particolare tecnologia di trasmissione per la banda larga che consente di trasmettere ogni bit in maniera ridondante. E' adatta in particolare per la trasmissione e la ricezione di segnali deboli. FHHS (Frequency Hopping Spread Spectrum): è una tecnologia che permette la condivisione tra più utenti di uno stesso insieme di frequenze. Per evitare interferenze tra periferiche dello stesso tipo le frequenze di trasmissione



cambiano sino a 1.600 volte ogni secondo.

Steps		F	Risposta
	fra 2 valori (non si misi lo scostami utilizzato pe della differe misura comp L'equazione	E' importante ura in watt) e pento dalla miserché permette enza di 2 misupressa e non lincanonica è la s	a relativa che esprime un rapporto sottolineare che è adimensionale permette di capire immediatamente sura campione o riferimento. E' di avere un'immediata percezione irazioni, essendo il logaritmo una eare. seguente: dB = 10 log10 (P 2 / P a riferimento e P 2 è la misura
	(mW). E' possibile utilizzando i Nella tabella	e pertanto pa I watt che il dBn a seguente è rip	O (P2/P1), dove P1 = 1 milliWatt rlare di potenza trasmessa sia n. ortata l'equivalenza per i valori più mula di sopra per valori non in
	dBm	Watt	note
	0	1 mW	note
	3	2 mW	
	6	4 mW	
	9	8 mW	
	10	10 mW	
	12	15,8 mW	
	13	20 mW	
	14	25 mW	
	15	32 mW	
	16	40 mW	
	17	50 mW	
	18	63 mW	
	19	79 mW	
	20	100 mW	Massima Potenza utilizzabile per WLAN a 2.4Ghz
	23	200 mW	
	26	400 mW	
	29	800 mW	



dBi	Il guadagno di un'antenna è definito come il rapporto fra la densità di potenza irradiata dall'antenna in esame nella direzione di massima direttività (P 2) e la densità di potenza che irradierebbe un'antenna isotropa alimentata con la stessa potenza. Definiamo il dBi=10 log 10 (P 2 / P isotropica), dBm=10 log 10 (Potenza/ 1mW)
Antenna Isotropica	Il deciBel è un'unita misura relativa che esprime un rapporto fra 2 valori. E' importante sottolineare che è adimensionale (non si misura in watt) e permette di capire immediatamente lo scostamento dalla misura campione o riferimento. E' utilizzato perché permette di avere un'immediata percezione della differenza di 2 misurazioni, essendo il logaritmo una misura compressa e non lineare. L'equazione canonica è la seguente: dB = 10 log10 (P 2 / P 1). Dove P1 è la misura riferimento e P 2 è la misura istantanea.
Antenna Direttiva	Il guadagno di un'antenna è definito come il rapporto fra la potenza irradiata dall'antenna in esame nella direzione di massima direttività e la potenza che irradierebbe un'antenna isotropa alimentata con la stessa potenza.

Interferenze sulla WLAN?

Interierize suita WLAN?		
Domanda	Risposta	
Banda ISM	Questa frequenza è stata messa a disposizione dalla FCC, su richiesta delle aziende che intendevano sviluppare soluzioni wireless per l'uso civile quotidiano ed è generalmente contraddistinta dalla sigla ISM band (Industrial, Scientific and Medical). In questa frequenza operano solo dispositivi industriali, scientifici e medici a basse potenze.	
Come posso eliminare	Anzitutto spegnere (o allontanare) ogni dispositivo che operi	
le interferenze che	nelle stesse frequenze.	
deteriorano le prestazioni della	Utilizzare antenne direzionali per far "imbarcare" meno rumore ai dispositivi.	
WLAN?	In caso si altri AP adiacenti consultare la faq sull'assegnazione dei canali.	
Canali	Ogni canale occupa all'incirca 22Mhz, essendo l'intera banda ISM di 80Mhz possono essere utilizzati contemporaneamente	




soltanto 3 dei 13 canali disponibili.

E' consigliabile mantenere una distanza di 5 canali tra due utilizzati (es. AP1-canale 1, AP2-canale 6).

L'interferenza si verifica quando due o più canali si sovrappongono degradando le prestazioni, questa sovrapposizione è chiamata "**Overlap**".

Il disegno seguente illustra meglio quanto detto:



Sino a 3 AP possono coesistere senza overlapping. E^{\prime} opportuno prestare attenzione all'assegnazione dei canali.

Nel caso di 802.11g i canalo sono solo (alto e basso).

Domande Varie?

Steps	Risposta
WDS	Il WDS (Wireless Distribution System) è la tecnologia che permette ad un Access Point di svolgere contemporanemente la funzionalità di AP e di Repeater del segnale. Risulta essere la soluzione ottimale per estendere la copertura di una wireless LAN in ambienti dove non è assolutamente possibile stendere cavi. Può essere utile per raggiunge relocazioni remote. Va osservato che l'uso di un repeater ha un forte impatto sulle prestazioni dei client wireless ad esso collegati.
IEEE802.11g	Il nuovo standard 802.11g opera alla frequenza di 2,4 GHz e quindi è pienamente compatibile con la più diffusa versione b. Il vantaggio è che consente una velocità di trasferimento di 54 Mbps, cinque volte superiore allo standard 802.11b.
Infrastructure	Nella configurazione Infrastructure una rete WLAN e una rete



	WAN comunicano tra loro tramite un access point.
Sicurezza	L'Access Point offre funzionalità di crittografia WEP fino a 128 bit, ciò provvede a rendere sicure le trasmissioni dati wireless. L'utilizzo del WPA e/o WPA2 rende ancora più sicura la trasmissione wireless. Tali tecnologie devono essere supportate anche dai vari client utilizzati.

A.6 Varie

La navigazione avviene senza problemi ma l'invio di allegati nelle mail crea problemi.

Steps	Azione correttiva
1	Accedere via WEB al Router, cliccare su Basic->Primary Setup e cambiare la voce MTU Option in 1450 (anziché il valore 1492 di default).
2	Contattare il proprio Internet Service Provider e verificare che non siano presenti problematiche sulle infrastrutture di rete.
3	Riavviare il Router ADSL. Se il problema persiste contattare l'assistenza tecnica Atlantis.

La navigazione avviene senza problemi ma le prestazioni di Emule (programmi di p2p) non sono soddisfacenti.

pzp/ non sono soddisrecentii			
Steps	Azione correttiva		
1	Accedere via WEB al Router, cliccare su Advanced Settings->Forwarding Rules->Virtual Server e creare 2 regole che ruotino le porte usate da Emule sull'IP del PC (deve essere statico) su cui Emule sta funzionando.		
2	Verificare che Emule (la procedura va bene per qualsiasi altro software) usi effettivamente le porte di sopra. Atlantis non potrà fornire supporto (sulle porte utilizzate) che andrà richiesto al produttore del software in questione.		
3	E' opportuno considerare che programmi del genere creando un numero di connessioni simultanee molto alto possono rallentare enormemente la navigazione e portare il router in uno stato di blocco. In qusto caso limitare l'uso di tali programmi e/o configurarli limitando le connessioni simultanee.		
4	Contattare il proprio Internet Service Provider e verificare che non siano presenti blocchi particolari per i programmi di p2p.		

Domanda	Risposta
Cos'è il Wake on Lan?	Tale funzionalità consente il risveglio del PC tramite opportuni



pacchetti provenienti dalla LAN locale. Le condizioni da rispettare per poter utilizzare pienamente questa funzionalità sono:

- Scheda di rete con funzionalità WoL
- Piastra madre che supporti tale funzionalità e che sia abilitata (accedendo al Bios in genere è sufficiente abilitare la voce Wake on Lan)
- Alimentatore che sia in grado di fornire una corrente di standby di almeno 600/700 mA ATX
- Desktop management software che invia I pacchetti "wake-up" ai PC

Un PC che supporta, tramite i componenti di sopra, la funzionalità Wake-On-LAN non è mai completamente "spento" dato che deve comunque mantenere attivi alcuni componenti. Se pertanto il PC venisse spento staccando il cavo di alimentazione dalla rete elettrica e poi ricollegato, la funzionalità WoL non funzionerebbe perché lo stato del PC sarebbe differente rispetto ad uno spegnimento non forzato. Benché il PC sia spento la scheda di rete deve comunque sempre monitorare la LAN in attesa di un eventuale pacchetto di wake-up. Ricevuto il pacchetto la scheda segnala alla piastra madre di effettuare la riaccensione del PC.

Tutti i software sono liberamente scaricabili all'indirizzo www.depicus.com, cliccare su Wake on Lan e scaricare il software appropriato.

Domanda Risposta Cos'è il Remote Wake on Lan? Utilizzando Magic Pocket è possibile "risvegliare" PC della LAN dietro al Router ADSL da un qualsiasi PC con una connessione internet. Per ulteriori dettagli scaricare la guida apposita nella sezione Approfindimenti del prodotto.



Domanda	Risposta
Non funziona il	Il Router ADSL applica, ad ogni pacchetto, nell'ordine:
Server settato su	Firewall
un PC della LAN	Virtual Server
privata.	• DMZ
	Affichè il Server funzioni bisogna accertarsi che nessun blocco antecedente al VS (Firewall) o DMZ (Firewall e VS) operi in non conformità.
	Settare il PC che funge da Server con un indirizzo IP privato fisso (o usare la modalità Fixed Host nel DHCP)

Domanda Risposta Posso giocare in rete Si, se il gioco è dotato di funzionalità multiplayer in rete. con gli altri computer presenti sulla WLAN?

Domanda Risposta Cosa fa esattamente il Nat significa Network Addsress Traslation (traslazione degli indirizzi di rete locale). E' stato proposto e descritto nell'RFC-NAT? 1631 ed aveva, almeno originariamente, il compito di permettere uno sfruttamento intensivo degli indirizzi IP. Ogni strumento che realizzi il NAT è composto da una tabella costruita da coppie di indirizzi IP, uno della rete privata ed uno pubblico. Dunque c'è una traslazione dagli IP della rete privata a quelli pubblici ed il contrario. L' Adsl2+ VPN Router supporta il NAT, pertanto con un'opportuna configurazione più utenti possono accedere ad Internet usando un singolo account (e un singolo IP pubblico). Il NAT consente a più utenti di accedere ad Internet al costo di un singolo account IP. Se gli utenti della LAN dispongono di indirizzi IP pubblici e possono pertanto accedere direttamente ad Internet (e fungere da server per determinati servizi) tale funzionalità dovrebbe essere disabilitata. Il Nat inoltre è una sorta di primo firewall che migliora la sicurezza della Lan locale. Andrebbe usata quando il traffico indirizzato verso Internet è una parte di quello che circola nella Lan locale, altrimenti tale funzionalità potrebbe degradare leggermente le prestazioni connessione ad Internet. Tale funzionalità coesiste con la funzionalità Virtual Server, DMZ e DHCP. Il Nat manipola i pacchetti IP uscenti e ne cambia il campo IP provenienza



sostituendo il mittente del pacchetto (in questo caso l'indirizzo IP il PC della Lan, che è un IP privato non valido in Internet) con l'IP pubblico dell' Adsl2+ VPN Router. In guesto modo tutti i pacchetti uscenti dal Router avranno nel campo mittente l'indirizzo IP pubblico del Router. Quando poi i pacchetti torneranno al Router questo in base a tabelle memorizzate provvederà al processo contrario e li spedirà al PC interessato nella Lan.

Domanda

Risposta

Alcune quando il firewall. non propriamente.

applicazioni, Il Router, tramite il NAT e/o il firewall, protegge la LAN Router fa isolandola dall'esterno e rifiutando tutti i tentativi di NAT oppure è attivo il connessione generati dall'esterno. In Internet ogni servizio è potrebbero associato ad una porta. Queste porte potrebbero essere chiuse funzionare per evitare che malintenzionati possano accedere alla LAN. Tuttavia può essere necessario, per il funzionamento di determinate applicazioni (ad esempio NetMeeting), che i tentativi di connessione generati dall'esterno su determinate porte siano rigirati ad un PC della LAN su cui il programma in questione sia in "ascolto". Consultare la sezione Virtual Server per avere maggiori dettagli. Le applicazioni che tipicamente dovranno essere configurate sono:

- Alcuni Programmi di Email
- Alcuni Giochi Multi-Plavers
- Alcune Applicazioni Phone/Video Conferenza

Per trovare le porte da aprire per il corretto funzionamento dell'applicazione solitamente la strada più breve è quella di consultare il sito web del produttore dell'applicazione stessa.

Resta inteso che in questo modo un solo PC della LAN (quello su cui saranno girate le opportune porte) potrà usare l'applicazione in questione.

Domanda	Risposta
Per effettuando la	Potrebbe rendersi necessario effettuare una DMZ verso il PC
rotazione delle porte	su cui si vuole far girare una particolare applicazione.
col VS l'applicazione	
non funziona	
correttamente, cosa	
posso fare?	



l'applicazione soluzioni adottare?

Pur utilizzando la DMZ Nonostante le caratteristiche del Router alcune applicazioni non potrebbero non funzionare perché non trasparenti al NAT funziona ancora, che (nemmeno effettuando una DMZ). In questo caso è possibile utilizzare il Router in modalità Bridge. Così facendo l'indirizzo IP pubblico del Router viene "dato" al PC che dunque potrà far funzionare tutte le applicazioni (come se il Router fosse un modem ADSL).

Domanda

Risposta

performance Le tipo di offerto dall'ISP.

in Assicurarsi che il cavo ADSL sia (in ogni suo punto) ad almeno download o in upload 30cm da qualsiasi alimentatore. non sono allineate col Allontanare il Router da qualsiasi apparecchio che possa

contratto generare campi elettromagnetici (Computer con lo chassis aperto, monitor CRT, cellulari) ed interferire. Qualora non si ottenesse il risultato sperato controllare il proprio contratto (vedere la banda minima garantita) ed eventualmente contattare l'ISP.

Se i problemi continuassero, contattare l'assistenza tecnica di Atlantis spa.

Domanda

Risposta

Perché il Router connette automaticamente all'ISP?

si Il Router ADSL genera una connessione guando un PC della Lan invia un pacchetto (funzione di Dial on Demand) indirizzato ad un indirizzo IP differente da quello della sua classe di appartenenza. Questo fenomeno deve essere controllato in caso di abbonamento non Flat.

Domanda

Risposta

A cosa serve il DDNS?

Tramite questa funzionalità è possibile registrare un dominio ed associarlo ad un IP dinamico. Ogni qual volta il Router si riconnetterà, tramite il client incorporato, comunicherà al server DNS il nuovo indirizzo IP. Associando tale funzionalità con il Virtual Server è possibile (ad esempio) ospitare un sito WEB sul proprio PC, effettuare configurazioni da remoto e utilizzare il Router come server VPN. I passaggi da seguire sono i sequenti:

Registrare il proprio dominio (ad esempio) gratuitamente www.dyndns.org. L'operazione richiederà qualche



minuto.

- Configurare il client sul Router inserendo i campi appropriati (Domain Name, Username e Password). Attenzione alla configurazione del campo Period (il Router aggiorna il server DDNS usando come parametro il campo Period, oltre che ogni volta che riceve dalla sfida PPPoA/PPPoE un nuovo indirizzo IP) nel rispetto delle policy del gestore DDNS.
- Configurare il Virtual Server affinché rigiri sull'indirizzo IP del PC (di sopra) predisposto le connessioni provenienti dall'esterno

In questo modo ogni utente che voglia connettersi all'indirizzo registrato interrogherà il server DDNS che gli restituirà di volta in volta l'indirizzo IP datogli dal Router cui lo ha assegnato l'ISP. Usando la funzionalità di riconnessione (disponibile in PPPoA e PPPoE), qualora la connessione dovesse cadere, il Router la rialzerà immediatamente. In questo modo se il PC resta sempre acceso il server WEB è di fatto sempre raggiungibile (se si escludono problemi diversi).

Domanda Risposta

Pur avendo alcuni siti accedervici. mai?

bloccato Attenzione al fenomeno del reindirizzamento dei siti che può la permettere il non corretto funzionamento del servizio. funzione URL blocking, Es: il sito www.libero.it è reindirizzato verso www.iol.it, quindi è comunque possibile bloccando libero.it, la servizio sarà efficace solo bloccando Come anche www.iol.it, altrimenti essendo quest'ultimo tra consentiti, ne permetterà la navigazione e guindi annullerà il blocco su libero.it.

Domanda

Voglio accrescere abilitando funzionalità SPI?

Risposta

la Tale funzionalità consente, utilizzando l'hardware del Router, sicurezza dle Router di impedire ogni tipo di accesso indesiderato. Per abilitarla è la sufficiente entrare nel router e configurare la sezione Intrusion Detection del Firewall. Con questa funzionalità attiva l'intera Lan sarà ulteriormente protetta poiché ogni pacchetto in transito viene esaminato a fondo e tutti i pacchetti di risposta vengono confrontati ed esaminati prima di essere inoltrati (di ogni pacchetto viene fatto una sorta di hash particolare che ne certifica l'autenticità).



Nota Bene: Alcune applicazioni internet potrebbero non funzionare correttamente con tale funzionalità attivata.

Domanda

Che caratteristiche ha un attacco Denial of Service?

Risposta

Lo scopo di attacchi di questo tipo non è quello di cogliere informazioni particolari dalla vostra rete quanto piuttosto renderla inutilizzabile per un certo periodo di tempo. Più precisamente esistono 4 specifici tipologie di attacchi DoS.

- Attacchi che mirano all'esaurimento della banda, sono realizzabili in due modalità diverse a seconda di quanta banda abbia l'attaccante. Qualora la banda sia maggiore dell'attaccato può saturarlo diversamente può usare altri host che di fatto amplificano l'attacco.
- Attacchi che mirano all'esaurimento delle risorse.
- Attacchi contro difetti di programmazione, che mirano a sfruttare bug software o hardware.
 - Attacchi DoS generici.

Il Router può automaticamente rilevare e bloccare un attacco di tipo DoS (Denial of Service) se questa funzione è attiva.

Domanda

Risposta

Quali porte è (
opportuno aprire nel
Firewall per il corretto funzionamento del
servizio DDNS?

Quali porte è Generare una regola che consenta in uscita la porta 8245 in opportuno aprire nel TCP (oltre alla canonica 80 in TCP).

Domanda

Risposta

Quali porte è opportuno aprire nel Firewall per il corretto funzionamento del servizio SNMP?

è Generare una regola che consenta in uscita la porta 161 UDP.



Domanda	Risposta
Router permanentemente	La funzionalità Remote Access permette l'accesso per un tempo limitato. Impostando il valore a "0" l'accesso è sempre consentito, ma al primo riavvio del dispositivo, per ragioni di sicurezza, tale settaggio viene cancellato. E' però possibile creare delle regole nel Virtual Server che ruotino la porta sull'IP del Router ADSL. Ad esempio ruotando la porta 80/TCP si abilita permanentemente la configurazione remota via WEB. Nel caso la porta 80 venisse utilizzata per un server WEB è sufficiente cambiare la porta di configurazione del Router e ruotarla nel Virtual Server.
Domanda	Risposta
Cos'è l'UPnP?	Grazie alla funzionalità UPnP è possibile configurare facilmente tutte quelle applicazioni che hanno problemi nell'attraversamento del NAT. L'utilizzo del NAT Trasversale renderà le applicazioni in grado di configurarsi automaticamente senza l'intervento dell'utente. Chiunque sarà in grado, senza conoscere complicati concetti, di godere pienamente dei vantaggi del NAT e contemporaneamente utilizzare le più comuni applicazioni Internet senza il minimo problema.



6. SUPPORTO OFFERTO

Per qualunque altro problema o dubbio sul funzionamento del prodotto, è possibile contattare il servizio di assistenza tecnica Atlantis tramite l'apertura di un ticket online sul portale http://www.atlantis-land.com/ita/supporto.php.

Nel caso non fosse possibile l'accesso al portale di supporto, è altresì possibile richiedere assistenza telefonica al numero 02/ 78.62.64.37 (consultare il sito per verificare gli orari in cui il servizio viene erogato).

Per esporre eventuali richieste di supporto prevendita o richieste di contatto , si invita ad utilizzare gli indirizzi mail <u>info@atlantis-land.com</u> oppure prevendite@atlantis-land.com.

Atlantis SpA Via S. Antonio, 8/10 20020 Lainate (MI)

Fax: +39.02.78.62.64.39

Website: http://www.atlantis-land.com

Email: info@atlantis-land.com



APPENDICE A: Connessione usando il Client di Windows

In Windows XP/Vista e 7 è incluso un client che permette la gestione di un adattatore wireless al pari delle Utility.

Windows 7

 Cliccare sull'icona di rete posizionata sulla System Tray (vedi immagine) e selezionare l'opzione Centro connessioni di rete e condivisione oppure cliccare su Start -> Pannello di Controllo -> Centro connessioni di rete e condivisione.



- Selezionare l'opzione Connessione a una rete dal menu di sinistra per visualizzare la lista di reti wireless disponibili.
- Selezionare l'SSID della rete A02-RA142-WN (utilizzare le seguenti impostazioni per la sicurezza: Authentication: WPAPSK, Encrypton: AES, Encryption Key: WebShare142WN) e premere sul pulsante Connetti per avviare la procedura di connessione.

Al termine della procedura di connessione, un messaggio confermerà l'avvenuta connessione del client USB all'AP.



Nel caso in cui non sia possibile visualizzare la lista di reti senza fili disponibili, si prega di verificare la corretta installazione dei driver del client USB.



Windows VISTA

 Cliccare sull'icona di rete posizionata sulla System Tray (vedi immagine) e selezionare l'opzione Centro connessioni di rete e condivisione oppure cliccare su Start -> Pannello di Controllo -> Centro connessioni di rete e condivisione.



- Selezionare l'opzione Connessione a una rete dal menu di sinistra per visualizzare la lista di reti wireless disponibili.
- Selezionare l'SSID della rete A02-RA142-WN (utilizzare le seguenti impostazioni per la sicurezza: Authentication: WPAPSK, Encrypton: AES, Encryption Key: WebShare142WN) e premere sul pulsante Connetti per avviare la procedura di connessione.

Al termine della procedura di connessione, un messaggio confermerà l'avvenuta connessione del client USB all'AP.



Nel caso in cui non sia possibile visualizzare la lista di reti senza fili disponibili, si prega di verificare la corretta installazione dei driver del client USB.



Windows XP

 Fare doppio click sull'icona di rete posizionata sulla System Tray (vedi immagine).



Selezionare l'SSID della rete A02-RA142-WN (utilizzare le seguenti impostazioni per la sicurezza: Authentication: WPAPSK, Encrypton: AES, Encryption Key: WebShare142WN) e premere sul pulsante Connetti per avviare la procedura di connessione.

Al termine della procedura di connessione, un messaggio confermerà l'avvenuta connessione del client USB all'AP.



Di seguito è indicato come disabilitare il servizio Zero Configuration di Windows XP, al fine di poter controllare il dispositivo tramite l'utility fornita a corredo:

- Cliccare su Start e poi su Pannello di Controllo
- Selezionare dal menu di sinistra la voce Visualizzazione classica
- Cliccare su **Strumenti di amministrazione**
- Cliccare su Servizi
- Selezionare il servizio Zero Configuration e cliccare su Proprietà
- Cliccare sul pulsante **Arresta** per terminare temporaneamente il servizio

Impostare il campo ${\bf Tipo}\ {\bf di}\ {\bf Avvio}\ \ {\bf su}\ {\bf Disabilitato}\ {\bf come}\ {\bf da}\ {\bf figura}$



APPENDICE B: Dynamic DNS (DynDNS)

Grazie all'adozione di questa features è possibile registrare un dominio pur se associato ad un IP dinamico. Ci sono una moltitudine di server DDNS che offrono gratuitamente questo tipo di servizio. E' sufficiente registrarsi per attivare in maniera gratuita ed immediata il servizio che consentirà di raggiungere (da remoto) sempre il WebShare Wireless ADSL2+ Router . E' possibile in questo modo effettuare facilmente configurazioni da remoto, ospitare un sito WEB o FTP.

Ogni qual volta il WebShare Wireless ADSL2+ Router si riconnetterà, tramite il client incorporato, comunicherà al server DDNS il nuovo indirizzo IP. In questo modo chiunque dall'esterno conoscendo l'URL conoscerà anche l'indirizzo IP che in quel momento è stato assegnato al WebShare Wireless ADSL2+ Router.

Vediamo, nel dettaglio come effettuare una registrazione con il gestore DDNS forse più famoso.



Effettuare la registrazione (cliccando su Create Account) inserendo: Username, Indirizzo Mail e Password.

Una mail di verifica registrazione sarà inviata all'indirizzo inserito. In questa mail sono contenute le istruzioni per proseguire la registrazione (è necessario confermare



così il tutto entro 48 ore). Seguire le istruzioni contenute e compilare il form per terminare la fase di registrazione.

A questo punto tornare nel sito, andare su **Services**, evidenziare (nella parte sinistra) il menù **Dynamic DNS** e poi cliccare su **Add Host**.

Non resta che introdurre il **Nome dell'host** (evidenziare Enable WildCard) e scegliere il suffisso preferito e premere poi sul bottone **Add Host** per terminare. Passiamo adesso alla configurazione del client nel WebShare 142WN.

Andando sul sito www.dyndns.org, (effettuare il LogIn ed andare nella sezione Account poi sotto Dynamic DNS all'URL) è possibile controllare che l'IP sia stato aggiornato (alternativamente è possibile effettuare un ping verso l'URL registrato).



APPENDICE C: Packet Filter

Il WebShare 142W dispone di un sofisticato Packet Filter col quale riesce ad esaminare tutto il traffico che lo attraversa. In questo modo è possibile, conoscendo le caratteristiche dei pacchetti IP associati ai più comuni servizi, effettuare i filtraggi in maniera corretta. In questa appendice verranno evidenziate le varie modifiche subite da un pacchetto durante il percorso.

Verranno utilizzate le seguenti convenzioni:

- BLU per indicare una INVERSIONE
- ROSSO per indicare un CAMBIAMENTO

Condizioni di partenza:

- NAT attivo
- PCX della LAN con IP 192.168.1.X
- Router con LAN IP 192.168.1.254

Il caso da esaminare prevede una LAN in cui il PC con IP 192.168.1.X vuole visualizzare un sito WEB.

Vi sono 2 fasi:Risoluzione dell'URL (tale valore potrebbe essere recuperato in qualche cache o fornito da appositi programmi, ma per completezza verrà affrontato il caso più comune) e costruzione della connessione TCP col sito WEB.

Il primo pacchetto è inviato dal PC (con IP 192.168.1.X) verso il server DNS per chiedere la risoluzione dell'URL cercato.

	Direzione Pacchetto	PC-Router[Uscente]	
IP	IP Provenienza	192.168.1.X	
	IP Destinazione	IP del Server DNS	
	Pacchetto contenuto	Tipo UDP	UDP
	Porta Provenienza	С	
	Porta Destinazione	53	

Questo pacchetto uscente arriva al WebShare 142W che (essendo abilitato il NAT) ne cambia l'indirizzo di provenienza mettendo il suo IP Pubblico e lo inoltra al server DNS.



	Direzione Pacchetto	Router-Internet[Uscente]	
ΙP	IP Provenienza	IP lato WAN del Router	
	IP Destinazione IP del Server DNS		
	Pacchetto contenuto	Tipo UDP	UDP
	Porta Provenienza	С	
	Porta Destinazione	53	

Arrivato al server DNS il pacchetto torna indietro, reindirizzato al WebShare 142W (che ne aveva cambiato prima l'IP di provenienza). Sono invertiti sia a livello IP i campi IP prov con IP dest e sia le porte nel livello UDP.

	Direzione Pacchetto	Internet-Router[Entrante]	
ΙP	IP IP Provenienza IP del Server DNS		
	IP Destinazione	IP lato WAN del Router	
	Pacchetto contenuto	Tipo UDP	UDP
	Porta Provenienza	53	
	Porta Destinazione	С	

Arrivato al WebShare 142W, il pacchetto viene riprocessato ed inviato al PC di provenienza.

	Direzione Pacchetto	Internet-Router[Entrante]	
ΙP	IP Provenienza	IP del Server DNS	
	IP Destinazione	192.168.1.X	
	Pacchetto contenuto	Tipo UDP	UDP
	Porta Provenienza	53	



	Porta Destinazione	С	
--	--------------------	---	--

A questo punto, dal pacchetto UDP arrivato, il PC (con IP 192.168.1.X) ha risolto l'URL e conosce l'indirizzo IP associato. Inizia dunque la fase della costruzione della connessione TCP (il protocollo TCP infatti richiede la costruzione della connessione, al contrario di quello UDP).

	Direzione Pacchetto	PC-Router[Uscente]	
IP	IP Provenienza	192.168.1.X	
	IP Destinazione	IP URL	
	Pacchetto contenuto	Tipo TCP	TCP
	Porta Provenienza	К	
	Porta Destinazione	80	

Questo pacchetto uscente arriva al Router che (essendo abilitato il NAT) ne cambia l'indirizzo di provenienza mettendovi il suo Pubblico e lo inoltra al server WEB.

	Direzione Pacchetto	Router-Internet[Uscente]	
IP	IP Provenienza	IP lato WAN del Router	
	IP Destinazione	IP URL	
	Pacchetto contenuto	Tipo TCP	TCP
	Porta Provenienza	К	
	Porta Destinazione	80	

Arrivato al server WEB il pacchetto torna indietro, reindirizzato all' WebShare ADSL2+ Router (che ne aveva cambiato prima l'IP di provenienza). Vengono invertiti sia a livello IP i campi IP prov con IP dest e sia le porte nel livello TCP.



	Direzione Pacchetto	Internet- Router [Entrante]	
ΙP	IP Provenienza	IP URL	
	IP Destinazione	IP lato WAN del Router	
	Pacchetto contenuto	Tipo TCP	TCP
	Porta Provenienza	80	
	Porta Destinazione	K	

Arrivato all' WebShare ADSL2+ Router il pacchetto viene riprocessato ed inviato all'IP di provenienza.

	Direzione Pacchetto	Router-PC[Entrante]	
IP	IP Provenienza	IP URL	
	IP Destinazione	192.168.1.X	
	Pacchetto contenuto	Tipo TCP	TCP
	Porta Provenienza	80	
	Porta Destinazione	К	

E' stato evidenziato tanto il percorso dei pacchetti che le trasformazioni che questi subiscono. Nell'esempio di sopra si sono utilizzati dei parametri C e K. Sono dei numeri interi >1024. Nei protocolli per porta quali TCP/UDP infatti il mittente parla ad una porta di destinazione (su cui è in ascolto il server) ed indica una porta (la provenienza appunto) dove aspetta la risposta. Il pacchetto una volta ricevuto dal server viene reinviato al mittente sulla porta su cui questo aspetta la risposta (viene effettuata un'inversione a livello di porte).



APPENDICE D: Multi-NAT

Grazie a questa funzionalità è possibile gestire più interfacce LAN. Solitamente la tipologia di contratti offerti dall'ISP ricade entro una delle seguenti tipologie:

- A=1 Indirizzo IP Dinamico, in genere offerto con PPPoA/PPPoE
- B=1 Indirizzo IP statico, in genere offerto con RFC1483 Routed
- C=N Indirizzi IP statico, in genere offerto con RFC1483 Routed

Solitamente la punto-punto è routata e pubblica. N è un multiplo di 8.

In figura sono riportate le possibili configurazioni del Router:

Tipo Abbonamento	WAN	LAN	Virtu	al Computer
1 Indirizzo IP Dinamico (Tipo A)	Va configurata con i dati della punto- punto con NAT attivo.	Va configurati una classe p che verrà na sull'IP pu della WAN.	rivata attata	N/A
1 Indirizzo IP statico (Tipo B)	Va configurata con i dati della punto- punto con NAT attivo.	Va configurati una classe p che verrà na sull'IP pu della WAN.	rivata attata	N/A
N indirizzi IP statici (Tipo C)	Va configurata con i dati della punto- punto con NAT attivo.	Va configurati una classe p che verrà na sull'IP della p punto.	rivata attata	Accedere sotto Primary Setup- >Virtual Computer ed abilitare le mappature 1-1 pubblico-privato.



Segue nel dettaglio la configurazione dell'ultimo caso (TIPO **C**). Per ipotesi il contratto con l'ISP sia il seguente:

Punto-Punto Routata Pubblica

- IP Lato Router(WN IP)=80.80.80.214
- Defaukt Gateway=80.80.80.213
- Subnet Mask=255.255.255.252

Classe di 8 IP Pubblici

- 8 IP, il cui primo è 81.38.28.64
- subnet 255.255.255.248

Si ricorda che il primo e l'ultimo IP non vanno utilizzati (nel caso in esame 81.38.28.64 e 81.38.28.71), è pertanto possibile utilizzare dall'IP 81.38.28.65-81.38.28.70.



La configurazione procede nei seguenti passi:

Configurazione della WAN: Scegliere RFC1483 Routed impostando l'incapsulazione in LLC Routed. Introdurre poi i dati della punto-punto ed infine

cliccare su **Save**

WAN Type	IP over ATM Change
WAN IP Mode	Static IP Address
WAN IP Address	80.80.80.214
WAN Subnet Mask	255.255.255.252
WAN Gateway	80.80.80.213
Primary DNS	0.0.0.0
Secondary DNS	0.0.0.0
▶ IGMP	☐ Enable
NAT .	Disable
Data Encapsulation	LLC •
VPI Number	8 (range: 0~255)
VCI Number	35 (range: 1~65535)
Schedule type	UBR ▼

À questo punto è possibile navigare condividendo il solo IP pubblico 80.80.80.214.



Uso Classe Pubblica: Cliccando sulla voce **Virtual Computers**, appare la schermata sequente.

□ Virtual Computers [HE					
	DHCP clients Select one	▼ Copy to ID -	•		
ID	Global IP	Local IP	Enable		
1	81.38.28.65	192.168.1. 200	V		
2	81.38.28.66	192.168.1. 201	V		
3	81.38.28.67	192.168.1. 202	V		
4	81.38.28.68	192.168.1. 203			
5	81.38.28.69	192.168.1. 204	V		

 ${\rm E'}$ possibile associare un indirizzo della classe pubblica direttamente ad un IP Privato facendo una mappatura 1-1.

A questo punto i PC con l'TP 192.168.1.200 sino ad 192.168.1.204 saranno direttamente raggiungibili sui rispettivi IP pubblici associati (81.38.28.65 sino a 81.38.28.69). Mentre tutti i PC con IP privato dal 192.168.1.1-192.168.1.200 saranno nattati con l'TP pubblico 80.80.80.214.

Nel caso si voglia realizzare un servizio di Virtual Server (ad esempio un server FTP sull'IP 192.168.1.80) è necessario accedere alla sezione Port Forwarding.



Gli IP privati 192.168.1.200-204 benché mappati 1-1 con gli IP pubblici 81.38.28.65-69 non possono chiudere VPN IPSec (IP sorgente viene cambiato dal Router, facendo così fallire il processo di costruzione del tunnel).



APPENDICE E: Rete Wireless

Introduzione alla rete Wireless

Questa sezione presenta la Wireless Lan e alcune configurazioni di base. Una Wireless Lan può essere creata semplicemente con due computer dotati di schede di rete Wireless che comunicano in una rete di peer-to-peer oppure in maniera più complessa utilizzando più computers con schede di rete senza fili che comunicano attraverso punti di accesso che fanno da ponte tra la rete Wireless e la rete cablata.

Canali

Il range di frequenze radio usate dalle apparecchiature Wireless IEEE 802.11b è suddiviso in "canali". Il numero di canali disponibili dipende dall' area geografica di appartenenza. E' possibile selezionare canali differenti in modo da eliminare eventuali interferenze con gli Access Point vicini. L'interferenza si verifica quando due o più canali si sovrappongono degradando le prestazioni, questa sovrapposizione è chiamata "Overlap".

 ${\rm E'}$ consigliabile mantenere una distanza di 5 canali tra due utilizzati (es. AP1-canale 1, AP2-canale 6).

- Quando si utilizza lo standard B/G i canali senza Overlap in frequenza sono 3 (i canali 1,6,11 possono coesistere senza problemi contemporaneamente ed in sovrapposizione spaziale)
- Quando si utilizza lo standard N i canali senza Overlap in frequenza sono solo 2 (i canali alto/basso possono coesistere senza problemi contemporaneamente ed in sovrapposizione spaziale)


ESS ID

L' Extended Service Set (ESS) consiste in un gruppo di Access Point o Gateway Wireless connessi ad un LAN cablata sulla stessa subnet. Un ESS ID identifica univocamente ogni gruppo. Ciascun Access Point o Gateway Wireless e le stazioni Wireless a loro associate devono avere lo stesso ESSID.

RTS/CTS

Quando due stazioni Wireless sono all'interno del range dello stesso Access Point ma non si vedono direttamente si ha un "nodo nascosto". La figura che segue illustra questa situazione.





La stazione A invia dei dati al Router ADSL ma nel mentre non sa se la stazione B sta già utilizzando il canale. Se le due stazioni trasmettessero richieste di inizio trasmissione allo stesso tempo si avrebbero delle collisioni quando le informazioni giungono all'Access Point.

Il protocollo RTS/CTS (Request To Send/Clear to Send) è stato disegnato per prevenire le collisioni quando si verificano situazioni di "nodi nascosti". Un RTS/CTS definisce la dimensione massima del frame di dati che è possibile trasmettere prima che la prossima richiesta RTS/CTS sia inoltrata. Quando un frame di dati supera il valore di RTS/CTS impostato (tra 0 e 2432 bytes), la stazione che vuole trasmettere deve inviare un messaggio RTS all' Access Point per ottenere il permesso ad iniziare. L'Access Point invia quindi a tutte le altre stazioni della rete Wireless un messaggio CTS vietando loro la trasmissione di dati.

Fragmentation Threshold (Soglia di frammentazione)

Il Fragmentation Threshold è la dimensione massima di frammentazione dei dati (tra 256 e 2432 bytes) che può essere trasmessa in una rete Wireless prima che il Router ADSL effettui un ulteriore divisione in frames più piccoli.

Un alto valore di Fragmentation Threshold è indicato per reti esenti da interferenze, mentre per reti soggette ad interferenze e con un traffico molto elevato è preferibile optare per un valore più basso.


Se viene impostato un valore più basso dell'RTS/CTS i dati verranno frammentati prima della fase di handshake la quale non verrà effettuata.

Livello di Sicurezza

Le funzionalità di Wireless Security sono necessarie per proteggere le comunicazione tra stazioni Wireless, Access Point e la rete cablata.



La figura sotto indica i possibili livelli di sicurezza Wireless firniti dal Router ADSL. Il livello di sicurezza più alto conta sul protocollo EAP (Extensible Authentication Protocol) per l'autenticazione ed utilizza WEP con scambio di chiavi dinamico. Ouesto sistema richiede l'interazione con un server RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) che offre servizi di autenticazione per stazioni Wireless.



Se none viene utilizzato alcuna funzionalità di Wireless Security il Router ADSL sara accessibile da qualsiasi stazione Wireless presente nel suo campo di azione. E'

possibile configurare questo servizio tramite l'interfaccia di configurazione Web del prodotto.

Cifratura dati con WEP/WPA

La cifratura WEP provvede al crittaggio dei dati trasmessi sulla rete in modo da ottenere una comunicazione privata. Il crittaggio viene effettuato sia su comunicazioni unicast che multicast.

Tutte le stazioni Wireless che utilizzano questa cifratura devono utilizzare la stessa chiave per la cifratura e la decodifica dei dati. Il Wireless Router è in grado di utilizzare chiavi di criptaggio da 64 e 128 bit.

Con lo standard G è stato introdotta la cifratura WPA (TKIP) e WPA2 (AES) ritenuta decisamente più sicura che non la cifratura WEP.



APPENDICE F: Copertura


Considerazioni Generali

In condizioni ideali la copertura offerta dal dispositivo può arrivare anche a coprire diverse decine di metri. E' però opportuno considerare che pareti divisorie attenuano fortemente il segnale. Oggetti metallici riflettono le onde elettromagnetiche e possono generare (al pari di particolari ambienti indoor) fastidiosi cammini multipli. Non va trascurato inoltre il fenomeno dell'interferenza con altri apparati operanti sulle frequenze vicine.

Rispettare i seguenti punti per massimizzare la copertura offerta dal dispositivo.

- Ogni muro attenua il segnale, posizionare il dispositivo in un luogo appropriato al fine di minimizzare il numero di muri attraversati dal segnale.
- Porte o ampie superfici metalliche non sono attraversate dalla propagazione elettromagnetica. E' bene prendere in considerazione questo fatto.
- Allontanare l'AP Wireless da ogni altro dispositivo che produca emissioni RF.
- Nel posizionamento dei vari client considerare una linea che idealmente unisce il Wireless AP col client in questione. Se tale linea intersecherà dei muri (caso assai frequente), cercare di minimizzare la superficie attraversata (per evitare di avere un'attenuazione importante). Si veda la figura sottostante:






Il Client in posizione B avrà un'enorme attenuazione e peggiori prestazioni che non il client in posizione A, benché la distanza effettiva dall'AP sia quasi identica nei 2 casi. E' sufficiente collocare il Wireless AP al centro del locale per migliorare decisamente le prestazione del client B.



Dove installare un AP


Immaginiamo di avere un'installazione come quella in figura.



Sicuramente Client in posizione B avrà un'enorme attenuazione e peggiori prestazioni che non il client in posizione A.



E' sufficiente collocare il Wireless Router/AP al centro della rete per migliorare decisamente le prestazione di entrambi i client B.





Si è operato sulla diminuzione 2 fattori:

- Distanza media
- Sezioni di muro attraversate

E' decisamente meglio avere una rete i cui client abbiano un link mediamente buono che non una rete con taluni client con link eccellente ed altri con link molto scarso.

La stazione lontana, che generalmente trasmette con un data rate più basso, tende a consumare un «airtime» elevato.





L'AP ha meno tempo da dedicare a client più vicini e più veloci.



Prestazioni complessivi peggiori.



APPENDICE G: WPS (Wi-Fi Protected Setup)

WPS (Wi-Fi Protected Setup) è un insieme di specifiche mirate a facilitare notevolmente le operazioni di aggiunta di dispositivi alla propria rete wireless e la messa in sicurezza della stessa con la sola pressione di un pulsante oppure tramite l'immissione di un codice PIN.

I dispositivi conformi alle specifiche WPS sono quindi in grado, in maniera molto semplice, di rilevare le reti con tale supporto, acquisirne le impostazioni basilari(quali SSID e canale) e negoziare in maniera del tutto automatica un profilo di sicurezza utiizzando i più avanzati algoritmi di crittografia come WPA e WPA2.

Nella configurazione PIN, un codice PIN univoco viene assegnato ad ogni dispositivo che deve far parte della rete; un adesivo o un etichetta posta sulla parte posteriore del client identificheranno tale codice in caso di PIN statico, o in alternativa questo verrà generato in maniera dinamica e visualizzato tramite utility.

Questo codice viene utilizzato per assicurare l'identificazione univoca della periferica e per evitare intrusioni all'interno della rete da parte di periferiche esterne. Gli utenti, per poter aggiungere il dispositivo alla rete, dovranno inserire all'interno del Registar (presente all'interno dell'Access Point), il codice PIN identificativo della periferica da connettere.

Nella configurazione PCB, l'utente sarà in grado di aggiungere periferiche e mettere in sicurezza la propria rete tramite la semplice pressione di un pulsante (fisico sugli Access Point e virtuale sui dispositivi client).

Di seguito una tabella riassuntiva sui vantaggi del supporto WPS e sulle modalità di configurazione:

Senza WPS	Con WPS (PIN mode)	Con WPS (PCB mode)
Accensione dell'Acces Point	Accensione dell'Acces Point	Accensione dell'Acces Point
Accesso all'Access Point	Attivazione del client	Attivazione del client
Configurazione dell'SSID	Generazione in maniera automatica dell'SSID e broadcasting della stessa.	Generazione in maniera automatica dell'SSID e broadcasting della stessa.
Attivazione della sicurezza	Accesso al Registar presente sull'Access Point	Pressione del bottone sull'Access Point e sul client
Impostazione della parola di accesso (WPA) o delle chiavi di accesso (WEP)	Insierimento del PIN relativo al client da aggiungere.	
Attivazione del client	Avvio della	



	sincronizzazione tra AP e client	
Selezione della rete a cui connettersi		
Inserimento della chiave di sicurezza per la connessione del client		



APPENDICE H: Caratteristiche Tecniche

A02-WSN3		
WAN Interface	(ADSL2+): RJ11	
LAN Interface	4 x RJ45 10/100 Base-T Ethernet ports (auto	
	MDI/MDI-X)	
WIRELESS Interface	1 X 2.2 dBi external orientable R-SMA Antenna	
LED	7 diagnostic LEDs	
Button	Reset, WPS and Power/WLAN Switch	
Chipset	Ralink® 3050 (Wireless)	
	TrendChip® TC3162LE (ADSL2+)	
ADSL	• Full Rate ANSI T1.413 issue 2	
	• ITU G.992.1 (G.dmt), ITU G.992.2 (G.lite), ITU	
	G.994.1 (G.hs)	
ADSL2	• ITU G.992.3 (G.dmt.bis) [12Mbps download, 1 Mbps	
	upload]	
	• ITU G.992.3 Annex M	
ADSL2+	• ITU G.992.5 (G.dmt.bisplus) [24Mbps download, 1	
	Mbps upload]	
	• ITU G.992.5 Annex M	
ATM	ATM Adaptation Layer Type 5(AAL5) and ATM service	
	class: CBR, UBR, VBR-rt, VBR, ATM Forum UNI 3.0,	
	3.1 and 4.0	
Wireless	Standard IEEE802.11g/n and IEEE802.11b	
	DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum)	
	Modulation: QPSK / BPSK / CCK and OFDM	
	• RF Frequency: 2.400 GHz ~2.472GHz	
	Media Access Protocol: CSMA/CA with ACK	
	Operating Channel: 13 (Europe)	
	Data Rate (with automatic adaptation): 802.11n (Up	
	to 150Mbps) with Automatic Fall-Back	
	• Transmitting Power: 802.11g/n: up to 16 ± 1 dBm	
	• Coverage Area: [Outdoor <100m / Indoor <35m]	
	• 1 X 2.2 dBi external RSMA Antenna	
	Wi-Fi Protected Access (WPA-PSK, WPA2-PSK) and	
	WITH TOCCCION ACCESS (WFA-F3K, WFAZ-P3K) dilu	



	WEP 64/128 bit
	• WPS TM
WDS	Up to 4 devices (WEP mode)
	• 802.11b (1Mbps): -90dBm @8% PER
Receiver Sensitivity	• 802.11b (1Mbps): -90dbill @6% PER • 802.11b (6Mbps): -88dBm @8% PER
	• 802.11b (11Mbps): -85dBm @8% PER
	• 802.11g (54Mbps): -68dBm @10% PER
Dominion In	• 802.11n (150Mbps): -68dBm @10% PER
Protocols	• RIP1, RIP2, STATIC ROUTING,IP, ICMP, TCP, UDP,
	IGMP
	Payload encapsulation: RFC 2364 (PPPoA), RFC
	2516 (PPPoE) and RFC 1483 Routed and Bridge
Management	• Easy Web GUI (also remote), Telnet (also remote)
	Firmware upgrade from local (Web, Telnet)
	SNMP MIB support
	Wizard Configuration Assistant (WEB)
Firewall and Security	• NAT, PAP, CHAP
	SOHO Firewall Security with NAT Technology and
	Packet Filtering
	SPI, URL and Application Filter
	Password protection for system management
	• VPN (IPSec, PPTP) pass through
Support Internet	• Web, FTP, ICQ, Telnet, E-Mail, News, Netmeeting,
Application	MS messanger, PCanywhere, mIRC, CuSeeme
Advanced	Wizard Setup
Characteristics	UPnP, Virtual Server (with PAT) and DMZ
	Dynamic DNS
	DNS, DNS relay and IGMP proxy
	DHCP server (with Fixed Host), DHCP client, SNTP
	• Email Alert, SNMP V1.V2c, Wake on LAN, SysLog
	Server
Power Consumption:	9V ± 5%, 2A
Supported OS (USB	MS Windows® VISTA (32/64-bit)



Wireless Adapter)	• MS Windows® XP (32/64-bit)
	MS Windows® 2000 (SP4 required)
	• MS Windows [®] 7 (32/64-bit)
	• Linux Kernel 2.6.29
	• Mac OS X 10.3/10.4/10.5/10.6.
Certifications	CE (Europe), WHQL Certification for driver
Dimensions(mm)	• (NetFly UP2 WN) 38 x 16 x 6 (without USB)
	• (WebShare 142WN) 155mm x 110mm x 24mm
Temperature Range	Operation: 0°C ~ 32°C
	• Storage: -10°C ~ 60°C
Humidity	10% ~ 75% (non Condensing)
Weight	225g (without AC Adapter)
System Requirements	PC with available USB V2.0/1.1 slot
(USB Client)	Intel® Pentium®III 600Mhz or compatible processor
	with 512MB RAM
	 Windows[®] 2000/XP/Vista/7, Mac OS X or Linux
	operating system
	Minimum 45 Mbytes free disk space for installing the
	driver and utilities
	CD-Rom drive
System Requirements	TCP/IP protocol must be installed on each PC
(Router)	• Web browser, such as Microsoft Internet Explorer 5.0
	or later, Netscape Navigator 6.0 or later
Package Contents	WebShare 142WN Wireless N ADSL2+ Router
	NetFly UP2 WN Wireless USB Adapter
	• RJ11 ADSL/telephone cable, CAT5 LAN cable and 2
	dBi Antenna
	Power Adapter (AC-DC, 9V/2A)
	Quick Start Guide (English, French and Italian)
	CD-Rom with Utility, Driver and Manual (English and
	Italian)
	1 x Warranty Card and 1 x WEEE Card



Mac OS X is a trademark of Apple Inc.

All rights registered

Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation

All trade names and marks are registered trademarks of respective companies

Specifications are subjected to change without prior notice. No liability for technical errors and/or omissions

Performance and Throughput are influenced by many factors (interference, noise, environments)



Atlantis SpA Via S. Antonio, 8/10 20020 Lainate (MI) info@atlantis-land.com